



Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Introducción a sus funciones

1. Instalación inmediata: insértelo en la interfaz USB del teclado sin instalar el programa.
2. 7 colores de fondo: presione la tecla [☀️] para cambiar la luz de fondo circularmente.
3. 4 niveles de configuración de brillo de fondo: luz alta, media, baja y sin luz.

Presione y mantenga presionado la tecla [FN], y luego presione la tecla [Page Up] para aumentar el brillo de fondo del teclado.

Presione y mantenga presionado la tecla [FN], y luego presione la tecla [Page Down] para disminuir el brillo de fondo del teclado.

4. Efecto de respiración de luz de fondo: presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla [☀️] para iniciar la función de efecto respiración de la luz de fondo. Repita la operación anterior y detenga la función de respiración.

Presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla [-] para disminuir la velocidad de respiración.

Presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla [=] para disminuir la velocidad de respiración.

5. Función de ajuste de la velocidad de entrada: presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla [Q] para ingresar al modo de entrada rápido. Repita la operación anterior para restaurar la velocidad.

6. Función de intercambio de dirección de las teclas: presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla [W] para intercambiar la función de las cuatro letras [W] [A] [S] [D] y las cuatro teclas de dirección [UP] [Down] [Left] [Right]. Repita la operación anterior para restaurar las configuraciones realizadas.
7. Función de desactivación de la tecla [WIN]: primero presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla [WIN] para deshabilitar la función de la tecla [WIN] y evitar salir de la interfaz del juego al presionar por error dicha tecla. Repita la operación anterior y restaure las funciones.
8. Función multi-tecla libre de problemas: el teclado permite presionar simultáneamente las siguientes 19 teclas: [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L/F] [Alt-L/V] [B] [Shift-L] [Space] [Tab] [▲(UP)] [▼(Down)] [◀(Left)] [▶(Right)].
9. Función multi-media: funciona con 12 medios combinando la tecla [FN] y las teclas [F1]-[F12]. Puede realizar las siguientes funciones:
 - FN+F1: abrir el reproductor multimedia.
 - FN+F2: bajar le volumen.
 - FN+F3: subir el volumen.
 - FN+F4: enmudecer.
 - FN+F5: detener.
 - FN+F6: Atrasar.
 - FN+F7: Reproducir/Pausar.
 - FN+F8: Adelantar.
 - FN+F9: Abrir el correo.
 - FN+F10: Abrir la página principal.
 - FN+F11: Tecla de trabado (presiónela para trabar las funciones de todas las teclas del teclado, y presiónela nuevamente para destrabarlas).
 - FN+F12 : Abrir la calculadora.

Preguntas y respuestas

1. Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora.
2. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo.