



RETRO GAMING CONSOLE

USER MANUAL

Safety and security information

Safety & Usage

Please do not store and use this console in humid, high temperature and high magnetic areas.
Please be aware when using it in some special areas and environments such as swimming pools, bathrooms, kitchens, etc.
Please secure and store your console properly, especially when you are running or doing any exercises. Any dropping of console might damage it and/or affect the console sound quality.
Any dropping damage is not included in warranty.
To connect the console to the computer, plug the USB cable into both, your console and the PC, and then turn on the console. To disconnect the console from the computer, safely remove the USB from your computer, then turn off the console and then unplug the USB cable.
If you don't connect/disconnect the console to the PC properly, the console and/or the computer may be damaged.
When the console and the computer are connected and transferring data, please do not disconnect the cable. Otherwise this could cause data damage or even a system error in the console.
Please turn off the console before inserting the Micro SD card to avoid damaging the card.

Usage

Use the console responsibly, do not drive while you use it. In order to avoid noise-induced hearing loss, it is not recommended to use this console with the volume at maximum for extended periods of time.

Battery & Power Usage

If the battery is full please disconnect it from the power supply to extend battery life time.

Accessories Package

USB Cable



User Manual



MRB functions

Enjoy the 151 pre-installed games of the MRB that will give you hours of fun remembering classic titles wherever you are. Mars Gaming MRB offers 4 different emulation levels:

- Level 1: Relive a 151 classic videogames selection already installed when you acquire the MRB
- Level 2: Emulate the most part of your favourite GBA games with reliability
- Level 3: You can play many NES and SNES games (with certain restrictions of power, texts and images)
- Level 4: Also, play many GB games transforming them into GBA format thanks to conversion softwares like Goomba

Download your own ROM games and play!
User interface up to 26 languages.

Main Console Keys and function layout



Select Start]-Press "Start" + "Select" to quit or save the game.

Main Console Keys and function layout



Basic functions

ON / OFF


To turn on the console, slide up the ON/OFF button on the right side of the console and wait until the screen lights up and the main menu appears.



To turn off the console, slide the ON / OFF button down. The console will turn off automatically. In the main menu, use the [A] key as "Enter" and the [B] key as "BACK".

Game Console

Turn on the console and access the main menu:



Select the game menu, press [A] to select folder (U disk / Micro SD card) then press key [A] to enter the games library, select the game you want to play and press [A] to start the game.

During the game, press "START"+"SELECT" to pause the game and access the options menu:



Save your game, continue playing or close the game.

When the memory of the console is full and your game can not be saved, a warning message will appear.

MarsGaming retro console have 151 games available, in order to add more games it is needed a micro SD card not included.


Music Player

In the main menu select the Music Player and choose between the different sections:

"All Music", "Play Set" and "Medialib Update".

"Play Set" allows you to choose between "Play Mode", "EQ Select" and "3D Select".

Select your music to play in "All Music".




While music is playing:

Press[A] to pause or resume playing.
Press [◀|▶] to jump to the previous or next song.
Hold [◀|▶] for 1-2 seconds to REW (rewind) or FF (fast forward).
Press the right side volume wheel to increase or decrease the volume.

Video Player

In the main menu select "Video". This menu includes 4 options: "Playing", "Play on", "Display Mode" and "Show control bar".




When the Video is playing:

Press [A] to pause or resume playing.
Press [B] to stop playing, or go back to playlist.
Press [◀|▶] to jump to the previous or next video.

Photo Gallery

In main menu select "Picture" to enter Image browsing interface. Press key [A] to choose an image.

In the [Browsing] mode, press key [▶] to select two functions: "Slide Play" and "Slide Setup".



E-book Reader

Enter "E-book", press [A] to select folder (U disk / Micro SD card) then select the e-book file that you want read.


While you are reading press key [▶] to access reading settings.

Access to your Bookmark List, select your preferred Background and set Text and options changing the color, the size and the line and character space.




File Manager

In main menu select "File Manager", press key [A] to select folder (U disk / Micro SD card):



Delete file: In the folder, press [▲][▼] key to select the file you would like to delete.
Press [A] to select the file and press [A] again to access the file menu. Select "Delete".

Copy/Paste file: In the "SD Card" folder, press [▲][▼] key to select the file you would like to copy.
Press A to select the file and press A again to access the file menu. Select "Copy" and paste the file into the desired folder.




Note:

For proper browsing, please paste the file into the corresponding folder.

System Setting

In main menu select "System Setting":



Desktop Set: Select your background theme. There are 4 desktop backgrounds to choose from.
Backlight Luminance: Select between 5 degrees of lighting.
Backlight Time: Select the backlight time in the menu (5s, 10s, 15s, 20s, 30s or Always On).
Languages: Choose between 26 languages. English, Spanish, Italian, French, German...
Sound: Include "Sounds off" option and three sound effects to choose from.
System Function: Recover System option. Delete all the configuration and restore default settings.

How to use Micro SD card

If you wish to remove the Micro SD card, please make sure it is not in use.
Press the Micro SD with your finger once; the card will automatically come out.

Formatting: Use your computer to format the Micro SD card and configure the files in FAT32 format.

From your computer, create folders on the Micro SD card:

GAME / MUSIC / VIDEO / PICTURE / E-BOOK

And Copy your files to the corresponding folder.

Supports Micro SD cards up to 32GB.

Any extra files must be added through the Micro SD card.

Note: Please turn off the console before removing the Micro SD card to avoid files damage, data loss or a system error.

Note:

Does not include Micro SD card
To maximize the speed and stability use the Micro USB port for battery charging, and use a card reader for transferring files to the Micro SD card.

Product details

Project	Specification
Video Format	Support RM/RMVB / MP4 / 3GP / AVI / ASF / MOV / MPE / DAT / MPEG/ MPG/ FLV format
Music Format	Support MP3 / WMA/WAV/APE/RA etc. music format
Image Format	Support JPG/GIF, PNG/BMP etc. image format
Sound Mode	Normal / Jazz/ Preval / Rock / Classic / Vocal / Bass
Play Mode	Many kinds of play modes: circulation play/play/ order/singles play random play/single cycle
Screen	Barrier-free connection between lattice of LCD screen and game running system.
Speaker	40Hz-15KHz, 70dB sensitivity, 4Ω1W impedance, THDs ≤ 3%
Max output power	≥10mW×1
Battery	Litium-Ion 1020mA(BL-5C)

More information and manuals in:

WWW.MARSGAMING.EU



RETRO GAMING CONSOLE

MANUAL DE USO

Información de seguridad y protección

Seguridad y uso

Por favor, no guardes la consola en lugares húmedos, con temperaturas altas o zonas magnéticas. Ten cuidado al utilizar la consola en determinados lugares, tales como piscinas, cuartos de baño, cocinas, etc.

Guarda y transporta adecuadamente tu consola, especialmente si vas a llevarla contigo mientras realizas alguna actividad física. Cualquier caída de tu consola puede dañarla o perjudicar la calidad del sonido. Los daños provocados por caídas no están incluidos en la garantía.

Para conectar la consola al ordenador enchufa el cable USB de la consola a tu PC y enciéndela.

Para desconectar la consola de tu ordenador, extrae de forma segura el USB desde tu PC, apaga la consola y desenchufa el cable.

Si no conectas/desconectas la consola del PC siguiendo las indicaciones, puedes provocar daños en tu consola o PC.

Cuando la consola y el ordenador estén conectados y transfiriendo datos, por favor, no desconectes el cable. De lo contrario podrías dañar los archivos o incluso provocar un error en el sistema de la consola.

Por favor, apaga la consola antes de insertar la tarjeta MicroSD para evitar que se dañe.

1

Uso

Usa la consola de forma responsable: no la utilices mientras conduces.

Para evitar la pérdida de audición provocada por el ruido, se desaconseja el uso de la consola con el volumen al máximo durante largos períodos de tiempo.

Batería y conexión a la corriente

Si la batería está cargada, desconecta la consola de la corriente para evitar que se dañe la batería.

Contenido de la caja

Cable USB



Manual de usuario



2

Funciones principales

Disfruta de los 151 juegos preinstalados de MRB que te darán horas de diversión recordando títulos clásicos estés donde estés. Mars Gaming MRB ofrece 4 diferentes niveles de emulación:

- Nivel 1: Revive una selección de 151 videojuegos clásicos ya instalados cuando adquieres la MRB
- Nivel 2: Emula la mayor parte de tus juegos favoritos de GBA fielmente
- Nivel 3: Puedes jugar a muchos juegos de NES y SNES (con ciertas restricciones de potencia, textos e imágenes)
- Nivel 4: También juega a muchos juegos de GB transformándose a formato GBA gracias a los softwares de conversión como Goomba

¡Descarga tus propios juegos ROM y juega!
Interfaz de usuario de hasta 26 idiomas.

3

Controles y funciones principales

Frontal



Select Start } Pulsa "Start" + "Select" para cerrar o guardar el juego.

4

Controles y funciones principales



5

Funciones básicas

ON / OFF

Para encender la consola MRB desliza hacia arriba el botón ON/OFF situado en el lateral y espera hasta que la pantalla se ilumine y aparezca el menú principal.




Para apagar la consola, desliza el botón ON/OFF hacia abajo. La MRB se apagará automáticamente.

En el menú principal, utiliza [A] para "Aceptar" y [B] para "Atrás".

6

Juegos

Enciende la consola y accede al menú principal:



Selecciona el menú de juego. Pulsa [A] para seleccionar la carpeta (U Disco/MicroSD) y pulsa [A] para acceder a la biblioteca de juegos. Elige el juego que quieras iniciar y pulsa [A] para comenzar a jugar.

Pulsa START+SELECT durante el juego para pausarlo y activar el menú de opciones:



Guarda la partida, continua jugando o cierra el juego.

Cuando la memoria de la consola esté llena y no pueda guardarse tu partida, recibirás un mensaje de advertencia.

La consola retro MRB de Mars Gaming tiene 151 juegos disponibles por defecto: para añadir más juegos es necesaria una tarjeta MicroSD (no incluida).

Música

En el menú principal, selecciona el reproductor de música y elige entre las diferentes secciones: "Toda la música", "Opciones de audio" y "Actualizar la lista de reproducción".

"Opciones de audio" te permite elegir entre "Tipo de reproducción", "Modo de ecualización" y "Configuración 3D ambiental".

Selecciona las canciones para reproducir en "Toda la música".



Durante la reproducción de música:

Pulsa [A] para pausar o reanudar la reproducción.

Pulsa [◀][▶] para saltar a la canción anterior o a la siguiente.


Mantén pulsado [◀][▶] durante 1-2 segundos para rebobinar o acelerar la reproducción.

Utiliza la rueda situada a un lateral de la consola para subir o bajar el volumen.

9

Vídeo

En el menú principal selecciona "Vídeo". Esta sección incluye 4 opciones: "Reproductor de vídeo", "Reproducción continua", "Modo de visualización" y "Barra de reproducción".



Cuando se esté reproduciendo el vídeo:

Pulsa [A] para pausar o reanudar.

Pulsa [B] para parar la reproducción o volver a la lista de reproducción.

Pulsa [◀][▶] para saltar al vídeo anterior o posterior.



10

Imágenes

En el menú principal selecciona "Imágenes" para acceder a la galería de imágenes.

Pulsa [A] para elegir una imagen.

En la galería, pulsa [▶] para cambiar entre dos funciones: "Presentación de diapositivas" y "Configuración".





E-book

Entra en la sección "E-Book", pulsa [A] para seleccionar la carpeta (U disco/Micro SD) y selecciona el archivo e-book que quieras leer.

En la pantalla de lectura, pulsa [▶] para acceder a las opciones de lectura.

Accede a tu lista de Favoritos, selecciona tu fondo de pantalla y configura el color, el tamaño, el interlineado o el espacio entre caracteres.





11

12

Explorador de archivos


En el menú principal, selecciona "Archivos" y pulsa [A] para seleccionar la carpeta (U disco/Micro SD).



Eliminar archivo: en la carpeta, pulsa [▲][▼] para seleccionar el archivo que se desea borrar.

Pulsa [A] para seleccionar el archivo y vuelve a pulsar [A] para acceder al menú de archivo. Selecciona "Borrar".

Copiar/Pegar archivos: En la carpeta de la tarjeta SD, pulsa [▲][▼] para seleccionar el archivo que deseas copiar. Pulsa [A] para seleccionar y pulsa de nuevo [A] para acceder al menú de archivo. Selecciona "Copiar" y pega el archivo en la carpeta deseada.



Nota:

Para una correcta visualización, por favor, copia el archivo en su carpeta correspondiente.

13

14

Opciones del sistema

En el menú principal, selecciona "Ajustes":



Configuración del escritorio: Selecciona tu fondo de escritorio. Hay 4 fondos distintos entre los que elegir.

Brillo: Elige entre 5 grados de iluminación.

Tiempo de iluminación: Selecciona el tiempo de iluminación de la pantalla (5s, 10s, 15s, 20s, 30s o "Siempre encendida").

Selección de idioma: Escoge entre 26 idiomas. Inglés, Español, Italiano, Francés, Alemán, etc.

Sonido: Opción "Sin sonido" y otros tres efectos entre los que elegir.

Funciones del sistema: Restaura la configuración de la consola. Borra toda la configuración actual y restaura las opciones predeterminadas.

Uso de la tarjeta Micro SD

Si deseas extraer la tarjeta Micro SD, por favor, asegúrate de que no está en uso.

Presiona la Micro SD con tu dedo una vez; la tarjeta saldrá automáticamente.

Formatear: Utiliza tu ordenador para formatear la tarjeta Micro SD en formato FAT32.

Desde tu ordenador, añade a la tarjeta las siguientes carpetas:

GAME / MUSIC / VIDEO / PICTURE / E-BOOK

Copia tus archivos en la carpeta correspondiente.

Soporta tarjetas Micro SD de hasta 32G.

Cualquier archivo extra debe ser añadido a través de la tarjeta Micro SD.

Nota:

No incluye tarjeta Micro SD

Para maximizar la velocidad y la estabilidad, use el puerto Micro USB para cargar la batería y utilice un lector de tarjetas para transferir archivos a la tarjeta Micro SD.

15

16

Detalles de producto

	Especificaciones
Formato Video	Soporta formatos RM/RMVB/MP4/3GP/AVI/ASF /MOV/MPE/DAT/MPEG/MPG/FLV format
Formato audio	Soporta MP3/WMA/WAV/APE/RA y otros formatos de audio
Formato imagen	Soporta formatos de imagen JPG/GIF, PNG/BMP
Modos de audio	Normal / Jazz/ Prevail / Rock / Clasica / Vocal / Bajo
Reproducción	Distintos tipos de reproducción: reproducción aleatoria, en bucle, etc.
Pantalla	Conexión sin barreras entre la pantalla LCD y el sistema de la consola
Altavoz	40Hz-15KHz, 70dB, impedancia de 4Ω1W, THD≤3%
Potencia max	≥10mW×1
Batería	Ion de litio 1020mA(BL-5C)

Más información y manuales en:

WWW.MARSGAMING.EU



RETRO GAMING CONSOLE

MANUALE UTENTE

Informazioni sulla sicurezza

Sicurezza e utilizzo

Si prega di non conservare e utilizzare questa console in ambienti umidi, a temperatura elevata e alta magnetica. Si prega di essere consapevoli quando lo si utilizza in alcune aree speciali e in ambienti come piscine, bagni, cucine, ecc. Si prega di proteggere e conservare la console correttamente, specialmente quando si sta eseguendo o facendo esercizi. Qualsiasi caduta della console potrebbe danneggiarla e / o influire sulla qualità del suono della console. Eventuali danni dovuti alla caduta non sono inclusi nella garanzia.

Per collegare la console al computer, collegare il cavo USB a entrambi, la console e il PC, quindi accendere la console. Per collegare la console dal computer, rimuovere in modo sicuro l'USB dal computer, quindi spegnere la console e scollegare il cavo USB.

Se non si collega / scollega correttamente la console al PC, la console e / o il computer potrebbero essere danneggiati. Quando la console e il computer sono collegati e trasferiscono i dati, non disconnettere il cavo. Altrimenti ciò potrebbe causare danni ai dati o persino un errore di sistema nella console. Spegnerla la console prima di inserire la scheda Micro SD per evitare di danneggiare la scheda.

1

Uso

Utilizzare la console in modo responsabile, non guidare mentre lo si utilizza. Al fine di evitare la perdita dell'udito causata dal rumore, non è consigliabile utilizzare questa console con il volume al massimo per lunghi periodi di tempo.

Uso della batteria e dell'alimentazione

Se la batteria è carica, scollegarla dall'alimentazione per prolungare la durata della batteria.

Pacchetto accessori

Cavo USB



Manuale utente



2

MRB funzioni

Goditi i 151 giochi preinstallati di MRB che ti regaleranno ore di divertimento ricordando titoli classici ovunque tu sia. Mars Gaming MRB offre 4 diversi livelli di emulazione:

- Level 1: Rivivi una 151 selezione di videogiochi classici già installata quando acquisti MRB
- Level 2: Emula la maggior parte dei tuoi giochi GBA preferiti con affidabilità
- Level 3: Puoi giocare a molti giochi NES e SNES (con alcune restrizioni di potenza, testi e immagini)
- Level 4: Inoltre, gioca con molti giochi GB trasformandoli in formato GBA grazie a software di conversione come Goomba

Scarica i tuoi propri giochi ROM e gioca!
Interfaccia utente fino a 26 lingue.

3

Tasti della console principale e layout delle funzioni

Davanti



Select } Premi "Start" + "Select" per uscire o salvare il gioco.

4

Tasti della console principale e layout delle funzioni



5

Funzioni base

ON / OFF

Per accendere la console, fai scorrere il pulsante ON / OFF sul lato destro della console e attendi finché lo schermo non si illumina e viene visualizzato il menu principale.



Per spegnere la console, far scorrere il pulsante ON / OFF in basso. La console si spegnerà automaticamente. Nel menu principale, utilizzare il tasto [A] come "Invio" e il tasto [B] come "BACK".

6

Console di gioco

Accendi la console e accedi al menu principale:



Seleziona il menu di gioco, premi [A] per selezionare la cartella (disco U / Micro SD card) quindi premi il tasto [A] per accedere alla libreria dei giochi, seleziona il gioco che vuoi giocare e premi [A] per iniziare il gioco.

Durante il gioco, premi "START" + "SELECT" per mettere in pausa il gioco e accedere al menu delle opzioni:



Salva il tuo gioco, continua a giocare o chiudi il gioco.


Quando la memoria della console è piena e il gioco non può essere salvato, verrà visualizzato un messaggio di avviso.

La console retrò Mars Gaming ha 151 giochi disponibili, per aggiungere più giochi è necessaria una scheda micro SD non inclusa.

7

Lettore musicale

Nel menu principale seleziona Music Player e scegli tra le diverse sezioni: "All Music", "Play Set" e "Medialib Update". "Play Set" consente di scegliere tra "Play Mode", "EQ Select" e "3D Select". Seleziona la tua musica da riprodurre in "All Music".




Mentre la musica è in riproduzione:
Premere [A] per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
Premere [◀] [▶] per saltare al brano precedente o successivo.
Tenere premuto [◀] [▶] per 1-2 secondi per REW (riavvolgimento) o FF (avanzamento rapido).
Premere la rotellina del volume sul lato destro per aumentare o diminuire il volume.

9

Lettore video

Nel menu principale seleziona "Video". Questo menu include 4 opzioni: "Playing", "Play on", "Display Mode" e "Show control bar".




Quando il video è in riproduzione:
Premere [A] per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
Premere [B] per interrompere la riproduzione o tornare alla playlist.
Premi [◀] [▶] per saltare al video precedente o successivo.

10

Galleria fotografica

Nel menu principale seleziona "Picture" per accedere all'interfaccia di esplorazione delle immagini. Premere il tasto [A] per scegliere un'immagine.

Nella modalità di navigazione, premere il tasto [▶] per selezionare due funzioni: "Slide Play" e "Slide Setup".




11

Lettore di ebook

Inserire "E-book", premere [A] per selezionare la cartella (disco U / scheda Micro SD), quindi selezionare il file e-book che si desidera leggere. Mentre stai leggendo, premi il tasto [▶] per accedere alle impostazioni di lettura.


Accedi al tuo elenco di segnalibri, seleziona il tuo Background preferito e imposta il testo e le opzioni cambiando il colore, la dimensione e lo spazio dei caratteri e delle linee.



12

File Manager

Nel menu principale selezionare "File Manager", premere il tasto [A] per selezionare la cartella (disco U / scheda Micro SD):



Elimina file: nella cartella, premere il tasto [▲] [▼] per selezionare il file che si desidera eliminare. Premere [A] per selezionare il file e premere nuovamente [A] per accedere al menu file. Seleziona "Delete".

Copia / incolla il file: nella cartella "SD Card", premere il tasto [▲] [▼] per selezionare il file che si desidera copiare. Premere A per selezionare il file e premere nuovamente A per accedere al menu file. Seleziona "Copy" e incolla il file nella cartella desiderata.

13




Nota:
Per una corretta navigazione, si prega di incollare il file nel cartella corrispondente.

14

Impostazioni di sistema

Nel menu principale seleziona "System Setting":



Set desktop: seleziona il tema dello sfondo. Ci sono 4 sfondi desktop tra cui scegliere.
Luminas retroilluminazione: consente di selezionare tra 5 gradi di illuminazione.
Tempo di retroilluminazione: selezionare il tempo di retroilluminazione nel menu (5s, 10s, 15s, 20s, 30s o Always On).
Lingue: scegli tra 26 lingue. Inglese, spagnolo, italiano, francese, tedesco, ...
Suono: includi l'opzione "Sounds off" e tre effetti sonori tra cui scegliere.
Funzione del sistema: opzione Ripristina sistema. Elimina tutta la configurazione e ripristina le impostazioni predefinite.

15

Come usare la scheda Micro SD

Se si desidera rimuovere la scheda Micro SD, assicurarsi che non sia in uso. Premere la Micro SD con il dito una volta; la carta uscirà automaticamente.

Formattazione: utilizzare il computer per formattare la scheda Micro SD e configurare i file in formato FAT32. Dal tuo computer, crea cartelle sulla scheda Micro SD:

GAME / MUSIC / VIDEO / PICTURE / E-BOOK

E copia i tuoi file nella cartella corrispondente.

Supporta schede Micro SD fino a 32 GB.

Eventuali file aggiuntivi devono essere aggiunti tramite la scheda Micro SD.

Nota: spegnere la console prima di rimuovere la scheda Micro SD per evitare danni ai file, perdita di dati o errori di sistema.

Nota:
Non include la scheda Micro SD
Per massimizzare la velocità e la stabilità utilizzare la porta Micro USB per la ricarica della batteria e utilizzare un lettore di schede per trasferire i file sulla scheda Micro SD.

16

Dettagli del prodotto

	Specificazione
Formato video	Supporto RM/RMVB / MP4 / 3GP / AVI / ASF / MOV / MPE / DAT / MPEG/ MPG/ FLV formato
Formato musicale	Supporto MP3 / WMA/WAV/APE/RA formato musicale
Formato immagine	Supporto JPG/GIF, PNG/BMP formato immagine
Modalità audio	Normale / Jazz/ Prevail / Rock / Classic / Vocal / Bass
Modalità di gioco	Molti tipi di modalità di gioco: circulation play/play /order/singles play random play/single cycle
Schermo	Connessione senza barriere tra reticolo di LCD schermo e sistema di gioco in esecuzione.
altoparlante	40Hz-15KHz, 70dB sensitivity, 4Ω1W impedance, THDs ≤ 3%
Uscita massima energia	≥ 10mWx1
Batteria	Agli ioni di litio 1020mA(BL-5C)

Ulteriori informazioni e manuali in:

WWW.MARSGAMING.EU



RETRO GAMING CONSOLE

MANUAL DO USUÁRIO

Informações de segurança e proteção

Segurança e uso

Por favor, não armazene e use este console em áreas úmidas, altas temperaturas e altas magnéticas.
Por favor, esteja ciente quando usá-lo em algumas áreas especiais e ambientes como piscinas, banheiros, cozinhas, etc.
Por favor, proteja e guarde o seu console adequadamente, especialmente quando estiver correndo ou fazendo algum exercício. Qualquer queda do console pode danificá-lo e / ou afetar a qualidade do som do console.
Qualquer dano que caia não está incluído na garantia.
Para conectar o console ao computador, conecte o cabo USB ao console e ao PC e, em seguida, ligue o console. Para desconectar o console do computador, remova com segurança o USB do computador, desligue o console e desconecte o cabo USB.
Se você não conectar / desconectar o console do computador corretamente, o console e / ou o computador podem estar danificados.
Quando o console e o computador estiverem conectados e desconecte o cabo, não desconecte o cabo. Caso contrário, isso pode causar danos aos dados ou até mesmo um erro do sistema no console.
Por favor, desligue o console antes de inserir o cartão Micro SD para evitar danos ao cartão.

1


Uso

Use o console de maneira responsável, não conduza enquanto você o usa.
Para evitar perda auditiva induzida por ruído, não é recomendável usar este console com o volume no máximo por longos períodos de tempo.

Bateria e uso de energia

Se a bateria estiver cheia, desconecte-a da fonte de alimentação para prolongar a vida útil da bateria.

Pacote de acessórios



2

MRB funções

Aproveite os 151 jogos pré-instalados do MRB que lhe darão horas de diversão lembrando títulos clássicos onde quer que você esteja. O Mars Gaming MRB oferece 4 diferentes níveis de emulação:

- Level 1: Reviva uma seleção de 151 clássicos de videogames já instalados quando você adquire o MRB
- Level 2: Emular a maior parte dos seus jogos favoritos de GBA com confiabilidade
- Level 3: Você pode jogar muitos jogos NES e SNES (com certas restrições de potência, textos e imagens)
- Level 4: Além disso, jogue muitos jogos GB transformando-os em formato GBA graças a softwares de conversão como o Goomba.

Baixe seus próprios jogos ROM e jogue!
Interface do usuário até 26 idiomas.

Telas do console principal e layout de função



3

Telas do console principal e layout de recursos

Frete



Select } Pressione "Start" + "Select" para sair ou salvar o jogo.

4

Funções básicas

ON / OFF

Para ligar o console, deslize o botão ON / OFF no lado direito do console e espere até que a tela acenda e o menu principal apareça.




Para desligar o console, deslize o botão ON / OFF para baixo. O console será desligado automaticamente. No menu principal, use a tecla [A] como "Enter" e a tecla [B] como "BACK".

6

Console de jogos

Ligue o console e acesse o menu principal:



Selecione o menu do jogo, pressione [A] para selecionar a pasta (disco U / cartão Micro SD), em seguida, pressione a tecla [A] para entrar na biblioteca de jogos, selecione o jogo que você quer jogar e pressione [A] para iniciar o jogo.

7

Durante o jogo, pressione "START" + "SELECT" para pausar o jogo e acessar o menu de opções:



Salve seu jogo, continue jogando ou feche o jogo.


Quando a memória do console estiver cheia e seu jogo não puder ser salvo, uma mensagem de aviso será exibida.

Console retro MarsGaming tem 151 jogos disponíveis, a fim de adicionar mais jogos, é necessário um cartão micro SD não incluído.

8

Reprodutor de música

No menu principal, selecione o Music Player e escolha entre as diferentes seções: "All Music", "Play Set" e "Medialib Update".
"Play Set" permite que você escolha entre "Play Mode", "EQ Select" e "3D Select".
Selecione sua música para tocar em "All Music".




Enquanto a música está tocando:
Pressione [A] para pausar ou retomar a reprodução.
Pressione [◀] [▶] para pular para a música anterior ou seguinte.
Segure [◀] [▶] por 1-2 segundos para REW (rebobinar) ou FF (avanço rápido).
Pressione a roda de volume do lado direito para aumentar ou diminuir o volume.

9

Player de vídeo

No menu principal, selecione "Video". Este menu inclui 4 opções: "Playing", "Play on", "Display Mode" e "Show control bar".




Quando o vídeo está jogando:
Pressione [A] para pausar ou retomar a reprodução.
Pressione [B] para interromper a reprodução ou volte para a lista de reprodução.
Pressione [◀] [▶] para pular para o vídeo anterior ou seguinte.

10

Galeria de fotos

No menu principal, selecione "Imagem" para entrar na interface de navegação de imagens.
Pressione a tecla [A] para escolher uma imagem.

No modo de navegação, pressione a tecla [▶] para selecionar duas funções: "Slide Play" e "Slide Setup".




11

Leitor de ebook

Digite "E-book", pressione [A] para selecionar a pasta (disco U / cartão Micro SD) e selecione o arquivo de e-book que você deseja ler.
Enquanto estiver lendo, pressione a tecla [▶] para acessar as configurações de leitura.


Acesse a sua Lista de marcadores, selecione o seu Background Preferido e defina o Texto e as opções alterando a cor, o tamanho e o espaço da linha e do caractere.



12

Gerenciador de arquivos


No menu principal, selecione "Gerenciador de arquivos", pressione a tecla [A] para selecionar a pasta (disco U / cartão Micro SD):



Apagar arquivo: Na pasta, pressione a tecla [▲] [▼] para selecionar o arquivo que deseja apagar.
Pressione [A] para selecionar o arquivo e pressione [A] novamente para acessar o menu do arquivo. Selecione "Excluir".

Copiar / Colar o arquivo: Na pasta "SD Card", pressione a tecla [▲] [▼] para selecionar o arquivo que deseja copiar.
Pressione A para selecionar o arquivo e pressione A novamente para acessar o menu Arquivo. Selecione "Copiar" e cole o arquivo na pasta desejada.er.

13




Nota:
Para uma navegação adequada, por favor, cole o arquivo no pasta correspondente.

14

Configuração de sistema

No menu principal, selecione "System Setting":



Desktop Set: Selecione seu tema de fundo. Existem 4 fundos de área de trabalho para escolher.
Luz de fundo Luminace: Selecione entre 5 graus de iluminação.
Backlight Time: Selecione o tempo da luz de fundo no menu (5s, 10s, 15s, 20s, 30s ou Always On).
Idiomas: Escolha entre 26 idiomas. Inglês, espanhol, italiano, francês, alemão ...
Som: inclua a opção "Sounds off" e três efeitos sonoros para escolher.
Função do sistema: opção Recuperar sistema. Exclua toda a configuração e restaure as configurações padrão.

15

Como usar o cartão Micro SD

Se você deseja remover o cartão Micro SD, por favor, verifique se ele não está em uso.
Pressione o Micro SD com o dedo uma vez; o cartão sairá automaticamente.

Formatação: Use o seu computador para formatar o cartão Micro SD e configurar os arquivos no formato FAT32.

No seu computador, crie pastas no cartão Micro SD:

JOGO / MÚSICA / VÍDEO / IMAGEM / E-BOOK

E copie seus arquivos para a pasta correspondente.

Suporta cartões Micro SD de até 32GB.

Quaisquer arquivos extras devem ser adicionados através do cartão Micro SD.

Nota: Por favor, desligue o console antes de remover o cartão Micro SD para evitar danos nos arquivos, perda de dados ou um erro do sistema.

Nota:
Não incluí cartão Micro SD
Para maximizar a velocidade e a estabilidade, use a porta Micro USB para carregar a bateria e use um leitor de cartão para transferir arquivos para o cartão Micro SD.

16

Detalhes do produto

	Especificação
Formato de vídeo	Suporte RM/RMVB/MP4/3GP/AVI/ASF/MOV/ MPE/DAT/MPEG/MPG/FLV formato
Formato de música	Suporte MP3/WMA/WAV/APE/RA etc. formato de música
Formato de imagem	Suporte JPG/GIF/PNG/BMP etc. Formato de imagem
Modo de som	Normal / Jazz/ Prevail / Rock / Classic / Vocal / Bass
Modo Play	Muitos tipos de modos de jogo: circulation play/ play/order/singles play random play/single cycle
Tela	Conexão sem barreiras entre treliça de LCD tela e sistema de jogo em execução.
Alto falante	40Hz-15KHz, 70dB sensibilidade, 4Ω1W impedância, THD≤ 3%
Saída máxima poder	≥ 10mWx1
Bateria	Lítio-Ion 1020mA(BL-5C)

Mais informações e manuais em:

WWW.MARSGAMING.EU



RETRO GAMING CONSOLE

MANUEL UTILISATEUR

Informations de sécurité et de sûreté

Sécurité et utilisation

Veillez ne pas stocker et utiliser cette console dans des zones humides, à haute température et à haut niveau magnétique. S'il vous plaît soyez conscient lors de l'utilisation dans certaines zones spéciales et des environnements tels que les piscines, salles de bains, cuisines, etc.

Veillez sécuriser et stocker votre console correctement, surtout lorsque vous courez ou faites des exercices. Toute chute de la console pourrait l'endommager et / ou affecter la qualité sonore de la console.

Tout dommage de chute n'est pas inclus dans la garantie. Pour connecter la console à l'ordinateur, branchez le câble USB à la fois sur votre console et sur le PC, puis allumez la console. Pour déconnecter la console de l'ordinateur, retirez la clé USB de votre ordinateur en toute sécurité, puis éteignez la console et débranchez le câble USB.

Si vous ne connectez / déconnectez pas la console correctement sur le PC, la console et / ou l'ordinateur peuvent être endommagés. Lorsque la console et l'ordinateur sont connectés et transfèrent des données, ne débranchez pas le câble. Sinon, cela pourrait endommager les données ou même provoquer une erreur système dans la console.

Veillez éteindre la console avant d'insérer la carte Micro SD pour éviter d'endommager la carte.

Usage

Utilisez la console de manière responsable, ne conduisez pas pendant que vous l'utilisez.

Afin d'éviter la perte d'audition induite par le bruit, il n'est pas recommandé d'utiliser cette console avec le volume au maximum pendant des périodes prolongées.

Batterie et consommation d'énergie

Si la batterie est pleine, débranchez-la de l'alimentation électrique pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Paquet d'accessoires

Cable USB



Manuel utilisateur



Fonctions MRB

Profitez des 151 jeux pré-installés du MRB qui vous donneront des heures de plaisir à vous souvenir des titres classiques où que vous soyez. Mars Gaming MRB propose 4 niveaux d'émulation différents:

- Level 1: Revivez une sélection de 151 jeux vidéo classiques déjà installée lors de l'acquisition du MRB
- Level 2: Émuler la plupart de vos jeux GBA préférés avec fiabilité
- Level 3: Vous pouvez jouer à de nombreux jeux NES et SNES (avec certaines restrictions de pouvoir, textes et images)
- Level 4: En outre, jouer à de nombreux jeux GB les transformant en format GBA grâce à des logiciels de conversion comme Goomba

Téléchargez vos propres jeux ROM et jouez!
Interface utilisateur jusqu'à 26 langues.

Clés de la console principale et disposition des fonctions

De face



Select Start } Appuyez sur "Start" + "Select" pour quitter ou enregistrer le jeu.

Clés de la console principale et disposition des fonctions



Les fonctions de base

ON / OFF


Pour allumer la console, faites glisser le bouton ON / OFF vers le bas. La console s'éteint automatiquement. Dans le menu principal, utilisez la touche [A] comme "Enter" et la touche [B] comme "BACK".



Pour éteindre la console, faites glisser le bouton ON / OFF vers le bas. La console s'éteint automatiquement. Dans le menu principal, utilisez la touche [A] comme "Enter" et la touche [B] comme "BACK".

Console de jeu

Allumez la console et accédez au menu principal:



Sélectionnez le menu de jeu, appuyez sur [A] pour sélectionner le dossier (disque U / carte Micro SD) puis appuyez sur la touche [A] pour accéder à la bibliothèque de jeux, sélectionnez le jeu que vous voulez jouer et appuyez sur [A] pour lancer le jeu.

Pendant le jeu, appuyez sur "START" + "SELECT" pour mettre le jeu en pause et accéder au menu d'options:




Sauvegardez votre jeu, continuez à jouer ou fermez la partie.

Lorsque la mémoire de la console est pleine et que votre jeu ne peut pas être sauvegardé, un message d'avertissement apparaît.

La console rétro de MarsGaming a 151 jeux disponibles, afin d'ajouter plus de jeux il faut une carte micro SD non incluse.

Lecteur de musique


Dans le menu principal, sélectionnez le lecteur de musique et choisissez parmi les différentes sections: "All Music", "Play Set" et "MediaLib Update". "Play Set" vous permet de choisir entre "Play Mode", "EQ Select" et "3D Select". Sélectionnez votre musique à jouer dans "All Music".



Pendant que la musique joue:
Appuyez sur [A] pour mettre en pause ou reprendre la lecture.
Appuyez sur [◀] [▶] pour passer à la chanson précédente ou suivante.
Maintenez [◀] [▶] pendant 1-2 secondes sur REW (rembobinage) ou FF (avance rapide).
Appuyez sur la MOlette de volume de droite pour augmenter ou diminuer le volume.

Lecteur vidéo

Dans le menu principal, sélectionnez "Video". Ce menu comprend 4 options: "Playing", "Play on", "Display Mode" et "Show control bar".




Lorsque la vidéo est en cours de lecture:
Appuyez sur [A] pour mettre en pause ou reprendre la lecture.
Appuyez sur [B] pour arrêter la lecture ou revenir à la liste de lecture.
Appuyez sur [◀] [▶] pour passer à la vidéo précédente ou suivante.

Galerie de photos

Dans le menu principal, sélectionnez "Image" pour entrer dans l'interface de navigation Image.

Appuyez sur la touche [A] pour choisir une image.

En mode Navigation, appuyez sur la touche [▶] pour sélectionner deux fonctions: "Slide Play" et "Slide Setup".



Lecteur ebook

Entrez "E-book", appuyez sur [A] pour sélectionner le dossier (disque U / carte Micro SD) puis sélectionnez le fichier e-book que vous voulez lire.


Pendant la lecture, appuyez sur la touche [▶] pour accéder aux paramètres de lecture.

Accédez à votre liste de signets, sélectionnez votre arrière-plan préféré et réglez le texte et les options en changeant la couleur, la taille et la ligne et l'espace des caractères.




Gestionnaire de fichiers

Dans le menu principal, sélectionnez "File Manager", appuyez sur la touche [A] pour sélectionner le dossier (disque U / carte Micro SD):



Supprimer le fichier: Dans le dossier, appuyez sur la touche [▲] [▼] pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur [A] pour sélectionner le fichier et appuyez de nouveau sur [A] pour accéder au menu fichier. Sélectionnez "Delete".


Copier / Coller le fichier: Dans le dossier "Carte SD", appuyez sur la touche [▲] [▼] pour sélectionner le fichier que vous souhaitez copier. Appuyez sur A pour sélectionner le fichier et appuyez de nouveau sur A pour accéder au menu fichier. Sélectionnez "Copy" et collez le fichier dans le dossier désiré.



Remarque: Pour une navigation correcte, collez le fichier dans le dossier correspondant.

Réglage du système

Dans le menu principal, sélectionnez "System Setting":



Desktop Set: Sélectionnez votre thème d'arrière-plan. Il y a 4 fonds d'écran à choisir.
Luminosité du rétroéclairage: Choisissez entre 5 degrés d'éclairage.
Temps de rétroéclairage: Sélectionnez l'heure du rétroéclairage dans le menu (5s, 10s, 15s, 20s, 30s ou Toujours activé).
Langues: Choisissez entre 26 langues. Anglais, Espagnol, Italien, Français, Allemand ...
Son: Induit l'option "Sons off" et trois effets sonores à choisir.
Fonction du système: Récupérer l'option du système.
Supprimez toute la configuration et restaurez les paramètres par défaut.

Comment utiliser la carte Micro SD

Si vous souhaitez retirer la carte Micro SD, assurez-vous qu'elle n'est pas utilisée.

Appuyez une fois sur la Micro SD avec votre doigt, la carte sortira automatiquement.

Formatage: Utilisez votre ordinateur pour formater la carte Micro SD et configurer les fichiers au format FAT32.

Depuis votre ordinateur, créez des dossiers sur la carte Micro SD:

JEU / MUSIQUE / VIDEO / PHOTO / E-BOOK

Et copiez vos fichiers dans le dossier correspondant.

Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 32 Go.

Tous les fichiers supplémentaires doivent être ajoutés via la carte Micro SD.

Remarque: Veuillez éteindre la console avant de retirer la carte Micro SD pour éviter d'endommager les fichiers, de perdre des données ou d'avoir une erreur système.

Remarque: Ne comprend pas la carte Micro SD. Pour optimiser la vitesse et la stabilité, utilisez le port Micro USB pour charger la batterie et utilisez un lecteur de cartes pour transférer les fichiers sur la carte Micro SD.

Détails du produit

	Spécification
Format vidéo	Soutien RM/RMVB / MP4 / 3GP / AVI / ASF / MOV / MPE / DAT / MPEG / MPG / FLV format
Format de musique	Soutien MP3/WMA/WAV/APE/RA format de musique
Format d'image	Soutien JPG/GIF/PNG/BMP etc. format d'image
Mode sonore	Normal / Jazz / Preval / Rock / Classic / Vocal / Bass
Mode de jeu	Modes de jeu: circulation play/play/order/ singles play random play/single cycle
Écran	Connexion sans obstacle entre le treillis de l'écran LCD système d'exécution d'écran et de jeu.
Orateur	40Hz-15KHz, 70dB sensitivity, 4Ω1W impedance, THD≤ 3%
Production max. Puissance	≥ 10mWx1
Batterie	Litium-Ion 1020mA(BL-5C)

Plus d'informations et de manuels dans:

WWW.MARSGAMING.EU



RETRO GAMING CONSOLE

BENUTZERHANDBUCH

Sicherheitsinformationen

Sicherheit und Verwendung

Bitte lagern und benutzen Sie diese Konsole nicht in feuchten, hohen Temperaturen und hohen magnetischen Bereichen. Bitte beachten Sie, wenn Sie es in einigen speziellen Bereichen und Umgebungen wie Schwimmbädern, Badezimmern, Küchen usw. verwenden. Bitte sichern und lagern Sie Ihre Konsole richtig, besonders wenn Sie laufen oder irgendwelche Übungen machen. Jedes Herunterfallen der Konsole könnte das Gerät beschädigen und / oder die Klangqualität der Konsole beeinträchtigen. Fallende Schäden sind nicht in der Garantie enthalten. Um die Konsole mit dem Computer zu verbinden, verbinden Sie das USB-Kabel mit der Konsole und dem PC und schalten Sie die Konsole ein. Um die Konsole vom Computer zu trennen, entfernen Sie den USB-Stick sicher von Ihrem Computer. Schalten Sie dann die Konsole aus und ziehen Sie das USB-Kabel ab. Wenn Sie die Konsole nicht ordnungsgemäß mit dem PC verbinden / trennen, können die Konsole und / oder der Computer beschädigt werden. Wenn die Konsole und der Computer angeschlossen sind und Daten übertragen, trennen Sie das Kabel bitte nicht. Andernfalls könnte dies zu Datenschutzschäden oder sogar zu einem Systemfehler in der Konsole führen. Bitte schalten Sie die Konsole vor dem Einlegen der Micro SD-Karte aus, um eine Beschädigung der Karte zu vermeiden.

1

Verwendung

Verwenden Sie die Konsole verantwortungsvoll, fahren Sie nicht, während Sie sie benutzen. Um lärmbedingten Hörverlust zu vermeiden, wird empfohlen, diese Konsole nicht für längere Zeit mit der maximalen Lautstärke zu verwenden.

Batterie & Stromverbrauch

Wenn der Akku voll ist, trennen Sie ihn bitte von der Stromversorgung, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Zubehöripaket

USB Kabel



Benutzerhandbuch



2

MRB Funktionen

Genießen Sie die 151 vorinstallierten Spiele des MRB, die Ihnen stundenlangen Spaß bei der Erinnerung an klassische Titel bieten, wo auch immer Sie sind. Mars Gaming MRB bietet 4 verschiedene Emulationsebenen:

- Level 1: Erlebe eine 151 klassische Videospieleauswahl, die bereits beim Kauf des MRB installiert wurde
- Level 2: Emulieren Sie den größten Teil Ihrer Lieblings-GBA-Spiele mit Zuverlässigkeit
- Level 3: Du kannst viele NES- und SNES-Spiele spielen (mit bestimmten Einschränkungen an Macht, Texten und Bildern)
- Level 4: Spiele auch viele GB-Spiele, um sie in GBA-Format zu verwandeln, dank Konvertierungs-Software wie Goomba

Laden Sie Ihre eigenen ROM-Spiele herunter und spielen Sie! Benutzeroberfläche bis zu 26 Sprachen.

3

Main Console Tasten und Funktionslayout

Vorderseite



Select Start } Drücken Sie "Start" + "Select", um das Spiel zu beenden oder zu speichern.

4

Hauptkonsole Tasten und Funktionslayout



5

Basisfunktionen

ON / OFF

Um die Konsole einzuschalten, schieben Sie die ON / OFF-Taste auf der rechten Seite der Konsole nach oben und warten Sie, bis der Bildschirm aufleuchtet und das Hauptmenü erscheint.




Um die Konsole auszuschalten, schieben Sie die ON / OFF-Taste nach unten. Die Konsole wird automatisch ausgeschaltet. Verwenden Sie im Hauptmenü die Taste [A] als "Enter" und die Taste [B] als "BACK".

6

Spielkonsole

Schalten Sie die Konsole ein und rufen Sie das Hauptmenü auf:



Wählen Sie das Spielmenü, drücken Sie [A], um den Ordner auszuwählen (U-Disk / Micro SD-Karte) und drücken Sie dann die Taste [A], um die Spielebibliothek zu öffnen, wählen Sie das Spiel, das Sie spielen möchten und drücken Sie [A], um das Spiel zu starten.

Drücken Sie während des Spiels "START" + "SELECT", um das Spiel anzuhalten und das Optionsmenü aufzurufen:



Speichere dein Spiel, spiele weiter oder schließe das Spiel.


Wenn der Speicher der Konsole voll ist und Ihr Spiel nicht gespeichert werden kann, wird eine Warnmeldung angezeigt.

MarsGaming Retro-Konsole hat 151 Spiele zur Verfügung, um weitere Spiele hinzuzufügen, ist eine Micro-SD-Karte nicht erforderlich.

7

Musikspieler

Wählen Sie im Hauptmenü den Musik-Player und wählen Sie zwischen den verschiedenen Bereichen: "All Music", "Play Set" und "Medialib Update". "Play Set" können Sie zwischen "Play Mode", "EQ Select" und "3D Select". Wählen Sie Ihre Musik zum Abspielen in "All Music".




Während Musik spielt: Drücken Sie [A], um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen. Drücken Sie [◀] [▶], um zum vorherigen oder nächsten Song zu springen. Halten Sie [◀] [▶] für 1-2 Sekunden auf REW (Zurückspulen) oder FF (Schnellvorlauf) gedrückt. Drücken Sie das Lautstärkerad auf der rechten Seite, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

9

Videoplayer

Wählen Sie im Hauptmenü "Video". Dieses Menü enthält 4 Optionen: "Playing", "Play on", "Display Mode" und "Show control bar".




Wenn das Video abgespielt wird: Drücken Sie [A], um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen. Drücken Sie [B], um die Wiedergabe zu stoppen oder zur Wiedergabeliste zurückzukehren. Drücken Sie [◀] [▶], um zum vorherigen oder nächsten Video zu springen.

10

Fotogalerie

Im Hauptmenü wählen Sie "Bild", um die Bild-Browsing-Oberfläche aufzurufen. Drücken Sie die Taste [A], um ein Bild auszuwählen.

Drücken Sie im Browsing-Modus die Taste [▶], um zwei Funktionen auszuwählen: "Slide Play" und "Slide Setup".




11

Ebook Reader

Geben Sie "E-Book" ein, drücken Sie [A], um den Ordner auszuwählen (U-Disk / Micro SD-Karte), und wählen Sie dann die E-Book-Datei aus, die Sie lesen möchten. Während Sie lesen, drücken Sie die Taste [▶], um auf die Leseinstellungen zuzugreifen.


Greife auf deine Lesezeichenliste zu, wähle deine bevorzugte Background und setze Text und Optionen, um die Farbe, die Größe und den Zeilen- und Zeichenraum zu ändern.



12

Dateianager

Im Hauptmenü wählen Sie "File Manager", drücken Sie die Taste [A], um einen Ordner auszuwählen (U-Disk / Micro-SD-Karte):



Datei löschen: Drücken Sie im Ordner die Taste [▲] [▼], um die Datei auszuwählen, die Sie löschen möchten. Drücken Sie [A], um die Datei auszuwählen, und drücken Sie erneut [A], um auf das Dateimenü zuzugreifen. Wählen Sie "Delete".

Datei kopieren / einfügen: Drücken Sie im Ordner "SD-Karte" die Taste [▲] [▼], um die Datei auszuwählen, die Sie kopieren möchten. Drücken Sie A, um die Datei auszuwählen, und drücken Sie erneut A, um auf das Dateimenü zuzugreifen. Wählen Sie "Copy" und fügen Sie die Datei in den gewünschten Ordner ein.

13




Hinweis: Für ein korrektes Durchsuchen fügen Sie bitte die Datei in das Verzeichnis ein entsprechender Ordner.

14

Systemeinstellung

Im Hauptmenü wählen Sie "System Setting":



Desktop-Set: Wählen Sie Ihr Hintergrundthema. Es gibt 4 Desktop-Hintergründe, die Sie löschen möchten. Hintergrundbeleuchtung: Wählen Sie zwischen 5 Grad Beleuchtung. Hintergrundbeleuchtung: Wählen Sie die Hintergrundbeleuchtung im Menü (5s, 10s, 15s, 20s, 30s oder Immer ein). Sprachen: Wählen Sie zwischen 26 Sprachen. Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Deutsch ... Sound: Fügen Sie die Option "Sounds off" und drei Soundeffekte zur Auswahl ein. Systemfunktion: System wiederherstellen Option. Löschen Sie die gesamte Konfiguration und stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her.

15

Wie man Micro SD Karte benutzt

Wenn Sie die Micro SD-Karte entfernen möchten, stellen Sie sicher, dass sie nicht verwendet wird. Drücken Sie die Micro SD einmal mit dem Finger; Die Karte wird automatisch herauskommen.

Formatierung: Formatieren Sie die Micro SD-Karte mit Ihrem Computer und konfigurieren Sie die Dateien im FAT32-Format. Erstellen Sie auf Ihrem Computer Ordner auf der Micro SD-Karte:

SPIEL / MUSIK / VIDEO / BILD / E-BUCH

Und kopieren Sie Ihre Dateien in den entsprechenden Ordner.

Unterstützt Micro SD-Karte bis zu 32 GB.

Alle zusätzlichen Dateien müssen über die Micro SD-Karte hinzugefügt werden.

Hinweis: Bitte ausschalten Sie die Konsole, bevor Sie die Micro SD-Karte entfernen, um Beschädigung von Dateien, Datenverlust oder einen Systemfehler zu vermeiden.

Hinweis: Enthält keine Micro SD-Karte Um die Geschwindigkeit und Stabilität zu maximieren, verwenden Sie den Micro-USB-Anschluss zum Aufladen des Akkus und verwenden Sie einen Kartenleser zum Übertragen von Dateien auf die Micro-SD-Karte.

16

Produktdetails

	Spezifikation
Videoformat	Unterstützung RM/RMVB/MP4 / 3GP / AVI / ASF / MOV / MPE / DAT / MPEG/ MPG/ FLV format
Musikformat	Unterstützung MP3 / WMA/WAV/APE/RA etc.
Bildformat	Unterstützung JPG/GIF/PNG/BMP
Klangmodus	Normal / Jazz/ Prevail / Rock / Classic / Vocal / Bass
Spiel-Modus	Viele Arten von Spielmodi: circulation play/play/ order/singles play random play/single cycle
Bildschirm	Barrierefreie Verbindung zwischen Gitter von LCD Bildschirm und Spielauflaufsystem.
Redner	40Hz-15KHz, 70dB Empfindlichkeit, 4Ω1W
Max. Ausgabe Leistung	≥ 10mWx1
Batterie	Litium-Ion 1020mA(BL-5C)

Weitere Informationen und Handbücher in:

WWW.MARSGAMING.EU



RETRO GAMING CONSOLE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony

Bezpieczeństwo i użytkowanie

Nie przechowuj i nie używaj tej konsoli w wilgotnych, wysokich temperaturach i obszarach o dużym natężeniu pola magnetycznego. Należy pamiętać o korzystaniu z niego w niektórych specjalnych miejscach i środowiskach, takich jak baseny, łazienki, kuchnie itp. Proszę odpowiednio zabezpieczyć i przechowywać konsolę, szczególnie podczas pracy lub wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń. Każde upuszczenie konsoli może ją uszkodzić i / lub wpłynąć na jakość dźwięku konsoli. Jakiegokolwiek obrażenia spadające nie są objęte gwarancją. Aby podłączyć konsolę do komputera, podłącz kabel USB do obu, do konsoli i komputera, a następnie włącz konsolę. Aby odłączyć konsolę od komputera, należy bezpiecznie odłączyć kabel USB od komputera, a następnie wyłączyć konsolę, a następnie odłączyć kabel USB. Jeśli nie podłączysz / nie odłączysz konsoli odpowiednio do komputera, konsola i / lub komputer mogą zostać uszkodzone. Gdy konsola i komputer są połączone i przesyłane dane, nie odłączaj kabla. W przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie danych lub nawet błąd systemu w konsoli. Proszę wyłączyć konsolę przed włożeniem karty Micro SD, aby uniknąć uszkodzenia karty.

1

Stosowanie

Korzystaj z konsoli w sposób odpowiedzialny, nie prowadź podczas korzystania z niego. Aby uniknąć utraty słuchu spowodowanej hałasem, nie zaleca się używania tej konsoli z maksymalną głośnością przez dłuższy czas.

Bateria i zużycie energii

Jeśli bateria jest pełna, odłącz ją od zasilania, aby wydłużyć żywotność baterii.

Pakiet akcesoriów

Kabel USB



Instrukcja obsługi



2

Funkcje MRB

Ciesz się 151 fabrycznie zainstalowanymi grami MRB, które zapewnią Ci wiele godzin zabawy, pamiętając klasyczne tytuły, gdziekolwiek jesteś. Mars Gaming MRB oferuje 4 różne poziomy emulacji:

- Poziom 1: Przeżyj już 151 klasycznych gier wideo po nabyciu MRB
- Poziom 2: Emulować większość swoich ulubionych gier GBA niezawodność
- Poziom 3: Możesz grać w wiele gier NES i SNES (z pewnymi ograniczeniami mocy, tekstów i obrazów)
- Poziom 4: Grasz także w wiele gier GB przekształcając je w GBA format dzięki oprogramowaniu do konwersji, takim jak Goomba

Pobierz własne gry ROM i graj!
Interfejs użytkownika do 26 języków.

3

Główne klawisze konsoli i układ funkcji

przodu



Select Start } Naciśnij "Start" + "Wybierz", aby zamknąć lub zapisać grę.

4

Główne klawisze konsoli i układ funkcji



5

Podstawowe funkcje

ON / OFF

Aby włączyć konsolę, przesunij przycisk ON / OFF po prawej stronie konsoli i poczekaj, aż zaświeci się ekran i pojawi się główne menu.




Aby wyłączyć konsolę, przesunij przycisk WŁ. / WYŁ. Konsola wyłączy się automatycznie. W menu głównym użyj klawisza [A] jako "Enter", a klawisza [B] jako "BACK".

6

Konsola do gier

Włącz konsolę i przejdź do menu głównego:



Wybierz menu gry, naciśnij [A], aby wybrać folder (dysk U / karta Micro SD), a następnie naciśnij klawisz [A], aby wejść do biblioteki gier, wybierz grę, w którą chcesz zagrać, i naciśnij [A], aby rozpocząć grę.

7

Podczas gry naciśnij "START" + "SELECT", aby wstrzymać grę i uzyskać dostęp do menu opcji:



Zapisz grę, kontynuuj grę lub zamknij grę.


Gdy pamięć konsoli jest pełna, a gra nie może zostać zapisana, pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Marshaming retro konsola ma 151 dostępnych gier, aby dodać więcej gier, potrzebna jest karta micro SD nie dołączona.

8

Odtwarzacz muzyki

W menu głównym wybierz Odtwarzacz muzyki i wybierz między różnymi sekcjami: "All Music", "Play Set" i "Medialib Update". "Play Set" pozwala wybrać między "Play Mode", "EQ Select" i "3D Select". Wybierz swoją muzykę do grania "All Music".




Podczas odtwarzania muzyki: Naciśnij [A], aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie. Wciśnij [◀] [▶], aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu. Przytrzymaj [◀] [▶] przez 1-2 sekundy, aby REW (przewijanie do tyłu) lub FF (szybkie przewijanie do przodu). Naciśnij prawe pokrętkę głośności w celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności.

9

Odtwarzacz wideo

W menu głównym wybierz "Video". To menu zawiera 4 opcje: "Playing", "Play on", "Display Mode" i "Show control bar".




Podczas odtwarzania wideo: Naciśnij [A], aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie. Naciśnij przycisk [B], aby zatrzymać odtwarzanie lub wrócić do listy odtwarzania. Naciśnij [◀] [▶], aby przejść do poprzedniego lub następnego filmu.

10

Galeria zdjęć

W menu głównym wybierz "Picture", aby przejść do interfejsu przeglądania zdjęć. Naciśnij przycisk [A], aby wybrać obraz.

W trybie przeglądania naciśnij przycisk [▶], aby wybrać dwie funkcje: "Slide Play" i "Slide Setup".




11

Czytnik ebooków

Wprowadź "E-book", naciśnij [A], aby wybrać folder (U disk / Micro SD card), a następnie wybierz plik e-book, który chcesz przeczytać. Podczas czytania naciśnij przycisk [▶], aby uzyskać dostęp do ustawień czytania.


Dostęp do listy zakładek, wybierz preferowany Background i ustaw tekst oraz opcje zmieniające kolor, rozmiar oraz linię i przestrzeń znaków.



12

Menedżer plików

W menu głównym wybierz "Menedżer plików", naciśnij przycisk [A], aby wybrać folder (dysk U / karta Micro SD):



Usuń plik: W folderze naciśnij klawisz [▲] [▼], aby wybrać plik, który chcesz usunąć. Naciśnij [A], aby wybrać plik i naciśnij ponownie [A], aby uzyskać dostęp do menu plików. Wybierz "Delete".

Kopiuj / Wklej plik: W folderze "Karta SD" naciśnij klawisz [▲] [▼], aby wybrać plik, który chcesz skopiować. Naciśnij [A], aby wybrać plik i naciśnij [A] ponownie, aby uzyskać dostęp do menu plików. Wybierz "Copy" i wklej plik do wybranego folderu.

13




Uwaga: Aby poprawnie przeglądać, wklej plik do odpowiedni folder.

14

Ustawienia systemu

W menu głównym wybierz "System Setting":



Zestaw pulpitu: wybierz motyw tła. Dostępne są 4 tła pulpitu do wyboru. Podświetlenie Luminece: Wybierz pomiędzy 5 stopniami oświetlenia. Czas podświetlenia: wybierz czas podświetlania w menu (5s, 10s, 15s, 20s, 30s lub Always On). Języki: wybierz spośród 26 języków, Angielski, hiszpański, włoski, francuski, niemiecki, ... Dźwięk: włącz opcję "Sounds off" i trzy efekty dźwiękowe do wyboru. Funkcja systemu: Odzyskaj opcję systemu. Usuń całą konfigurację i przywróć ustawienia domyślne.

15

Jak korzystać z karty Micro SD

Jeśli chcesz wyjąć kartę Micro SD, upewnij się, że nie jest używana.

Naciśnij Micro SD jednym palcem; karta automatycznie wyjdzie.

Formatowanie: Użyj komputera do sformatowania karty Micro SD i skonfiguruj pliki w formacie FAT32.

Z komputera utwórz foldery na karcie Micro SD:

GAME / MUSIC / VIDEO / PICTURE / E-BOOK

I skopijuj pliki do odpowiedniego folderu.

Obsługuj karty Micro SD o pojemności do 32 GB.

Wszelkie dodatkowe pliki należy dodać za pomocą karty Micro SD.

Uwaga: Wyłącz konsolę przed włożeniem karty Micro SD, aby uniknąć uszkodzenia plików, utraty danych lub błędów systemowych.

Uwaga: Nie obejmuj karty Micro SD Aby zmaksymalizować szybkość i stabilność użyj portu Micro USB do ładowania baterii i użyj czytnika kart do przesyłania plików na kartę Micro SD.

16

Szczegóły Produktu

	Specyfikacja
Format wideo	Wsparcie RM / RMVB / MP4 / 3GP / AVI / ASF / MOV / MPE / DAT / MPEG / MPG / FLV
Format muzyczny	Wsparcie MP3/WMA/WAV/APE/RA etc.
Format obrazu	Wsparcie JPG/GIF/PNG/BMP etc.
Tryb dźwięku	Normal / Jazz / Prevail / Rock / Classic / Vocal / Bass
Tryb gry	Wiele rodzajów trybów gry: circulation play/play/order/singles play random play/single cycle
Ekran	Bezbarirowe połączenie między siatką ekranu LCD a systemem do gier.
Głośnik	40Hz-15KHz, 70dB wrażliwość, 4Q1W impedancja, THD≤ 3%
Maksymalna wydajność moc	≥ 10mWx1
Bateria	Litowo-jonowa 1020mA(BL-5C)

Więcej informacji i podręczników w:

WWW.MARSGAMING.EU



RETRO GAMING CONSOLE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Информация о безопасности

Безопасность и использование

Пожалуйста, не храните и не используйте эту консоль во влажных, высокотемпературных и высокомагнитных областях. Помните, что при использовании в некоторых специальных зонах и в таких помещениях, как бассейны, ванные комнаты, кухни и т. Д. Пожалуйста, защитите и сохраните свою консоль правильно, особенно когда вы работаете или выполняете какие-либо упражнения. Любое удаление консоли может повредить ее и / или повлиять на качество звука в консоли. Любые убыточные повреждения не включаются в гарантию. Чтобы подключить консоль к компьютеру, подключите консоль. Чтобы отключить консоль от компьютера, безопасно удалите USB с компьютера, затем выключите консоль и отсоедините USB-кабель. Если вы не подключаете и не отсоединяете консоль к ПК должным образом, консоль и / или компьютер могут быть повреждены. Когда консоль и компьютер подключены и передаются данные, не отсоединяйте кабель. В противном случае это может привести к повреждению данных или даже системной ошибке в консоли. Перед установкой карты Micro SD выключите консоль, чтобы не повредить карту.

1

Применение

Используйте консоль ответственно, не водите машину, пока вы ее используете. Во избежание шумовой потери слуха не рекомендуется использовать эту консоль с максимальным объемом в течение длительного времени.

Использование батареи и питания

Если аккумулятор полностью заряжен, отключите его от источника питания, чтобы продлить срок службы батареи.

Пакет принадлежности

USB кабель



Руководство пользователя



2

Функции MRB

Наслаждайтесь 151 предустановленными играми MRB, которые дадут вам массу удовольствия, запоминая классические названия, где бы вы ни находились. Mars Gaming MRB предлагает 4 различных уровня эмуляции:

- Уровень 1: Ожидает ли уже установленный классический выбор видеоигр 151 когда вы приобретаете MRB
- Уровень 2: Эмулировать большую часть ваших любимых игр GBA надежность
- Уровень 3: вы можете играть во многие игры NES и SNES (с определенными ограничениями мощности, текстами и изображениями)
- Уровень 4: Кроме того, играйте в игры GB, превращая их в GBA формат благодаря программным средствам преобразования, таким как Goomba

Загрузите свои собственные игры в ПЗУ и играйте!

Пользовательский интерфейс до 26 языков.

3

Основные клавиши консоли и макет функции

Фронт



Select Start } Нажмите "Start" + "Select" чтобы выйти или сохранить игру.

4

Основные клавиши консоли и макет функции



5

Основные функции

ON / OFF

Чтобы включить консоль, сдвиньте кнопку ON / OFF в правой части консоли и дождитесь, пока не загорится экран, и появится главное меню.




Чтобы выключить консоль, сдвиньте кнопку ON / OFF. Консоль автоматически отключится. В главном меню используйте клавишу [A] как «Enter», а клавишу [B] - «BACK».

6

Игровая консоль

Включите консоль и войдите в главное меню:



Выберите игровое меню, нажмите [A], чтобы выбрать папку (диск U / Micro SD), затем нажмите клавишу [A], чтобы войти в библиотеку игр, выберите игру, которую вы хотите играть, и нажмите [A], чтобы начать игру.

7

Во время игры нажмите "START"+"SELECT" чтобы приостановить игру и открыть меню опций:



Сохраните игру, продолжите игру или закройте игру.

Когда память консоли заполнена и ваша игра не может быть сохранена, появится предупреждающее сообщение.

У ретро-консоли MarsGaming имеется 151 игра, чтобы добавить больше игр, в нее не требуется карта micro SD.

8

Музыкальный проигрыватель

В главном меню выберите Музыкальный проигрыватель и выберите между различными разделами: "All Music", "Play Set" и "Medialib Update". "Play Set" позволяет вам выбирать между "Play Mode", "EQ Select" и "3D Select". Выберите музыку для воспроизведения в "All Music".




Пока играет музыка: Нажмите [A], чтобы приостановить или возобновить воспроизведение. Нажмите [◀] [▶], чтобы перейти к предыдущей или следующей песне. Удерживайте [◀] [▶] в течение 1-2 секунд до REW (перемотка назад) или FF (вперед). Нажмите колесо громкости правой стороны, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

9

Видео проигрыватель

В главном меню выберите "Video". Это меню включает в себя 4 варианта: "Playing", "Play on", "Display Mode" и "Show control bar".



Когда воспроизводится видео: Нажмите [A], чтобы приостановить или возобновить воспроизведение. Нажмите [B], чтобы остановить воспроизведение, или вернуться к списку воспроизведения. Нажмите [◀] [▶], чтобы перейти к предыдущему или следующему видео.

10

Фотогалерея

В главном меню выберите "Picture", чтобы войти в интерфейс просмотра изображений. Нажмите клавишу [A], чтобы выбрать изображение.

В режиме просмотра нажмите клавишу [▶], чтобы выбрать две функции: "Slide Play" и "Slide Setup".





11

Электронная книга

Войдите в "E-book", нажмите [A], чтобы выбрать папку (диск U / Micro SD), затем выберите файл электронной книги, который вы хотите прочитать. Во время чтения нажмите клавишу [▶], чтобы получить доступ к настройкам чтения.


Войдите в свой список закладок, выберите предпочтительный фон и задайте текст и параметры, изменяя цвет, размер и пространство линий и символов.



12

Файловый менеджер

В главном меню выберите "File Manager", нажмите клавишу [A], чтобы выбрать папку (диск U / Micro SD):



Удалить файл: в папке нажмите клавишу [▲] [▼], чтобы выбрать файл, который вы хотите удалить. Нажмите [A], чтобы выбрать файл, и нажмите [A] еще раз, чтобы открыть меню файла. Выберите «Удалить».

Копировать / Вставить файл: в папке «SD-карта» нажмите клавишу [▲] [▼], чтобы выбрать файл, который вы хотите скопировать. Нажмите [A], чтобы выбрать файл, и нажмите A еще раз для доступа к меню файла. Выберите "Сору" и вставьте файл в нужную папку.

13



Заметка: Для правильного просмотра, вставьте файл в соответствующую папку.

14

Системные настройки

В главном меню выберите "System Setting":



Desktop Set: выберите тему фона. Есть 4 стола для рабочего стола на выбор. Подсветка Luminase: Выберите между 5 степенями освещения. Время подсветки: выберите время подсветки в меню (5, 10, 15, 20, 30 или Всегда включено). Языки: выберите между 26 языками. Английский, Испанский, Итальянский, Французский, Немецкий ... Звук: Включите опцию "Sounds off" и три звуковых эффекта на выбор. Системная функция: опция "Восстановить систему". Удалите все настройки и восстановите настройки по умолчанию.

15

Как использовать карту Micro SD

Если вы хотите удалить карту Micro SD, убедитесь, что она не используется. Нажмите Micro SD пальцем один раз; карта автоматически выйдет.

Форматирование. Используйте свой компьютер для форматирования карты Micro SD и настройки файлов в формате FAT32.

С вашего компьютера создайте папки на карте Micro SD:

ИГРЫ / МУЗЫКА / ВИДЕО / ИЗОБРАЖЕНИЕ / E-BOOK

Скопируйте файлы в соответствующую папку.

Поддержка карт Micro SD до 32 ГБ.

Любые дополнительные файлы должны быть добавлены через карту Micro SD.

Примечание. Прежде чем извлекать карту Micro SD, выключите консоль, чтобы избежать повреждения файлов, потери данных или системной ошибки.

Заметка: Не включает в себя карту Micro SD. Чтобы увеличить скорость и стабильность, используйте порт Micro USB для зарядки аккумулятора и используйте устройство чтения карт памяти для передачи файлов на карту Micro SD.

16

Информация о продукте

	Спецификация
Формат видео	Поддержка RM/RMVB / MP4 / 3GP / AVI / ASF / MOV / MPE / DAT / MPEG / MPG / FLV формат
Музыкальный формат	Поддержка MP3 / WMA/WAV/APE/RA etc.
Формат изображения	Поддержка JPG/GIF/PNG/BMP etc.
Звуковой режим	Normal / Jazz / Prevail / Rock / Classic / Vocal / Bass
Играть Режим	Многие виды игровых режимов: circulation play /play/order/singles play random play/single cycle
экран	Безбарьерное соединение между решеткой ЖК-дисплея экран и игровая система.
Оратор	40Hz-15KHz, 70dB чувствительность, 4Ω1W импеданс, THDs 3%
Макс. Выход мощность	≥ 10mWx1
аккумулятор	Литий-ионный 1020mA(BL-5C)

Дополнительная информация и руководства:

WWW.MARSGAMING.EU