

From Mars Gaming we want to thank you for buying our MSB0 Bluetooth Speaker. Enjoy your music wherever you are!

Note to user: Please read this manual before using your speaker and keep this sheet for future reference

#### A. Buttons:

⏻ **ON/OFF** : Turn the speaker on by sliding this button to the right and turn it off by sliding the button to the left .

**M** : Press this button to switch between the different modes: Bluetooth, USB, MicroSD, FM Radio..

⏮/- : Tap this button to change to the last song. Press and hold to reduce volume.

▶/|| : Press this button to play the music, press again to pause it.

▶/+: Tap this button to change to the next song. Press and hold to increase volume.

**MIC-VOL** : Press this button to adjust the volume of the microphone.

#### B. Battery:

Please make sure the speaker is fully charged when you use it for the first time. Follow these steps to charge your MSB0:

1. Connect the MSB0 to your PC. RED light will show while charging.
2. When the light is off, MSB0 is fully charged.

#### C. Bluetooth Mode:

Once the Bluetooth Mode is activated the LED will display “BLUE” on the screen, indicating the speaker is ready to connect. When the word “BLUE” appears in the display, MSB0 can be connected to phone or tablet successfully. Follow these steps to connect your phone/tablet via bluetooth:

1. Start the Bluetooth mode on your phone/tablet and tap “search device”. Your phone/tablet will begin to search for Bluetooth devices.
2. The phone/tablet will display “MSB0” on its Bluetooth devices list. Tap on it to connect.
3. Play the audio file you want to listen through your MSB0.

#### D. USB Mode:

Plug the USB pendrive into the USB port. MSB0 will switch to USB Mode and the audio file will play automatically.

If you want to switch modes while the USB is connected, simply tap “M” and cycle between modes.

#### E. Microphone:

Connect your microphone to the MSB0 via jack port and MSB0 will switch to Karaoke Mode, allowing you to use the speaker as a voice amplifier.

#### F. AUX Mode:

Connect a device (such as phones, computers, tablets or i-pods) to the AUX port via minijack and you will be able to use the MSB0 as a loudspeaker.

#### Frequently asked questions

Questions	Solutions
Unsuccessful connection	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Make sure the speaker is in Bluetooth mode.</li> <li>2. Make sure the speaker is not connected to another device.</li> <li>3. Check if there are too many Bluetooth devices working in the area, it can interfere its connection.</li> <li>4. Try to restart the Bluetooth of your device and reconnect to the speaker again.</li> </ol>
No voice / Sound distortion	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check the volume of the phone and the speaker and adjust it.</li> <li>2. Check if the battery is low and recharge it if necessary.</li> </ol>
Stuttering music	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check if the device is too far from the Bluetooth device.</li> <li>2. Check if there is any obstacle between the speaker and the device.</li> </ol>
LED indicator not shining	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Battery is low.</li> <li>2. Recharge it and reboot the speaker.</li> </ol>

#### ⚠ Precautions

1. Please store the product in a room temperature environment.
2. Do not expose the product in rain or wet conditions.
3. Do not drop the product.
4. Do not disassemble or repair the product by yourself. Any disassembly or reparation will invalidate the warranty.
5. Please use the correct voltage when charging the speaker.
6. Don't use the speaker in high volume for a long time: it may cause hearing damage.

Desde Mars Gaming, queremos agradecerte la compra del altavoz Bluetooth MSB0. ¡Disfruta de tu música en cualquier lugar!

Nota para el usuario: Por favor, lee este manual antes de utilizar el altavoz y guarda esta hoja para futuras referencias

#### A. Botones:

⏻ **ON/OFF** : Enciende el altavoz deslizando este botón hacia la derecha y apágalo deslizando el botón hacia la izquierda .

**M** : Pulsa este botón para cambiar entre diferentes modos: Bluetooth, USB, MicroSD, FM Radio..

⏮/- : Pulsa este botón para cambiar a la última canción. Pulsa y mantén para bajar el volumen.

▷/II : Pulsa este botón para reproducir, pulsa de nuevo para pausar.

⏭/+ : Pulsa este botón para pasar a la siguiente canción. Pulsa y mantén para subir el volumen.

**MIC-VOL** : Pulsa este botón para ajustar el volumen del micrófono.

#### B. Batería:

Por favor, asegúrate de que el altavoz está completamente cargado cuando lo utilices por primera vez. Sigue estos pasos para cargar tu MSB0:

1. Conecta tu MSB0 a tu PC. La luz ROJA aparecerá durante la carga.
2. Cuando la luz roja desaparezca, el altavoz se habrá cargado completamente.

#### C. Modo Bluetooth:

Al activarse el Modo Bluetooth, la palabra “BLUE” aparecerá en la pantalla, indicando que el altavoz está listo para conectarse. Cuando la palabra “BLUE” aparece en la pantalla LED, el MSB0 puede ser conectado a tu teléfono o tablet con éxito. Sigue estos pasos para conectar tu dispositivo vía bluetooth:

1. Activa el modo Bluetooth de tu teléfono/tablet y pulsa “Buscar dispositivo”. Tu teléfono/tablet comenzará a buscar dispositivos con Bluetooth activado.
2. El teléfono/tablet mostrará “MSB0” en su lista de dispositivos Bluetooth. Pulsa para conectarte.
3. Reproduce el archivo de audio que quieras escuchar a través de tu MSB0.

#### D. Modo USB:

Conecta tu pendrive en el puerto USB del altavoz. El MSB0 cambiará a modo USB y el archivo de audio se reproducirá automáticamente.

Si quieres cambiar de modo mientras el USB está conectado, simplemente pulsa “M” y cambia entre los distintos modos.

#### E. Micrófono:

Conecta tu micrófono al MBS0 por medio del puerto jack y el MSB0 cambiará a la función Karaoke, permitiéndote usar el altavoz como un amplificador de voz.

#### F. Modo AUX:

Conecta tu dispositivo (teléfono, ordenador, tablet, i-pod...) a través del puerto AUX con un minijack, y podrás utilizar el MSB0 como altavoz externo.

#### Preguntas frecuentes

Preguntas	Soluciones
Conexión fallida	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asegúrate de que el altavoz esté en modo Altavoz.</li><li>2. Asegúrate de que el altavoz no está conectado a ningún otro dispositivo.</li><li>3. Comprueba si hay demasiados dispositivos Bluetooth funcionando a tu alrededor: puede interferir en la conexión.</li><li>4. Intenta reiniciar el Bluetooth de tu dispositivo y conéctate al altavoz de nuevo.</li></ol>
Sin voz / Sonido distorsionado	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Comprueba los volúmenes del teléfono y del altavoz y ajústalos.</li><li>2. Comprueba si la batería está baja y recárgala si es necesario.</li></ol>
Música entrecortada	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Comprueba si el altavoz está demasiado lejos del dispositivo Bluetooth.</li><li>2. Check if there is any obstacle between the speaker and the device.</li></ol>
El indicador LED no se enciende	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Comprueba que la batería esté cargada.</li><li>2. Una vez cargada, reinicia el altavoz.</li></ol>

#### ⚠ Precauciones

1. Por favor, guarda el producto en un entorno con temperatura ambiente.
2. No expongas el producto a lluvia o humedad.
3. No dejes caer el producto.
4. No desmontes el producto o lo repares por tu cuenta. Cualquier acción similar invalidará la garantía.
5. Por favor, utiliza el voltaje correcto cuando cargues el altavoz.
6. No utilices el altavoz a un volumen alto durante demasiado tiempo: puede causar daños auditivos.

Da Mars Gaming vogliamo ringraziarti per aver acquistato il nostro altoparlante Bluetooth MSB0. Goditi la tua musica ovunque tu sia!

Nota per l'utente: si prega di leggere questo manuale prima di utilizzare l'altoparlante e conservare questo foglio per riferimenti futuri

#### A. Pulsanti:

⏻ **ON/OFF** : Attiva l'altoparlante ON facendo scorrere questo pulsante verso destra e ruotarlo su OFF facendo scorrere il pulsante verso sinistra.

**M** : Premere questo tasto per passare da una modalità all'altra: Bluetooth, USB, MicroSD, Radio FM..

⏮/– : Tocca questo pulsante per passare all'ultimo brano. Premere e tenere premuto per ridurre il volume.

▶/|| : Premere questo tasto per riprodurre la musica, premere di nuovo per metterla in pausa.

⏭/+ : Tocca questo pulsante per passare alla canzone successiva. Premere e tenere premuto per aumentare il volume.

**MIC-VOL** : Premere questo pulsante per regolare il volume del microfono.

#### B. Batteria:

Assicurati che l'altoparlante sia completamente carico quando lo usi per la prima volta. Attenersi alla seguente procedura per caricare il vostro MSB0:

1. Collega l'MSB0 al tuo PC. La luce ROSSA mostrerà durante la ricarica.
2. Quando la luce è spenta, MSB0 è completamente carico.

#### C. Modalità Bluetooth:

Una volta attivata la modalità Bluetooth, il LED mostrerà "BLUE" sullo schermo, indicando che l'altoparlante è pronto per la connessione. Quando sul display appare la parola "BLU", MSB0 può essere collegato correttamente al telefono o al tablet. Attenersi alla seguente procedura per connettere il telefono / tablet tramite Bluetooth:

1. Avviare la modalità Bluetooth sul telefono / tablet e toccare "Cerca dispositivo". Il tuo telefono / tablet inizierà a cercare i dispositivi Bluetooth.
2. Il telefono / tablet visualizzerà "MSB0" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth. Tocco per connetterti.
3. Riproduci il file audio che desideri ascoltare tramite MSB0.

#### D. Modalità USB:

Collegare la chiavetta USB alla porta USB. MSB0 passerà alla modalità USB e il file audio verrà riprodotto automaticamente.

Se si desidera passare da una modalità all'altra mentre è collegata la USB, è sufficiente toccare "M" e passare da una modalità all'altra.

#### E. Microfono:

Collega il tuo microfono all'MSB0 tramite la porta jack e MSB0 passerà alla modalità Karaoke, permettendoti di usare l'altoparlante come amplificatore vocale.

#### F. Modalità AUX:

Collega un dispositivo (come telefoni, computer, tablet o i-pod) alla porta AUX via minijack e sarai in grado di utilizzare l'MSB0 come altoparlante.

#### Domande frequenti

Domande	soluzioni
Connessione non riuscita	1. Assicurarsi che l'altoparlante sia in modalità Bluetooth. 2. Assicurarsi che l'altoparlante non sia collegato a un altro dispositivo. 3. Controlla se ci sono troppi dispositivi Bluetooth attivi nell'area, può interferire con la sua connessione. 4. Provare a riavviare il Bluetooth del dispositivo e riconnetterlo di nuovo all'altoparlante.
Nessuna voce / Distorsione del suono	1. Controllare il volume del telefono e dell'altoparlante e regolarlo. 2. Controllare se la batteria è scarica e ricaricarla se necessario.
Baluzie musica	1. Controllare se il dispositivo è troppo lontano dal dispositivo Bluetooth. 2. Controllare se c'è qualche ostacolo tra l'altoparlante e il dispositivo.
Indicatore LED non splendente	1. La batteria è scarica. 2. Ricaricalo e riavvia il diffusore.

#### ⚠ Precauzioni

1. Si prega di conservare il prodotto in un ambiente a temperatura ambiente.
2. Non esporre il prodotto a pioggia o bagnato.
3. Non far cadere il prodott.
4. Non smontare o riparare il prodotto da soli. Qualsiasi smontaggio o riparazione invaliderà la garanzia.
5. Utilizzare la tensione corretta durante la ricarica dell'altoparlante.
6. Non utilizzare l'altoparlante ad alto volume per un lungo periodo: potrebbe causare danni all'udito.

ES Manual en español en [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu) / IT Manuale in italiano su [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu) / PT Manual português em [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu) / FR Manuel en français sur [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu) / DE Handbuch in deutsch in [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu) / PL Instrukcja obsługi w języku polskim [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu) / RU Руководство по эксплуатации на русском языке по адресу [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu)

De Mars Gaming queremos agradecer-lhe por comprar o nosso altifalante Bluetooth MSB0. Curta sua música onde você estiver!

Nota para o usuário: Por favor, leia este manual antes de usar seu alto-falante e guarde esta folha para referência futura

#### A. Botões:

⏻ **ON/OFF** : Ligue o alto-falante ON, deslizando este botão para a direita e desligue-o OFF o botão para a esquerda.

**M** : Pressione este botão para alternar entre os diferentes modos: Bluetooth, USB, MicroSD, Rádio FM..

⏮/– : Toque neste botão para mudar para a última música. Pressione e segure para reduzir o volume.

▷/|| : Pressione este botão para reproduzir a música, pressione novamente para pausar.

⏭/+ : Toque neste botão para mudar para a próxima música. Pressione e segure para aumentar o volume.

**MIC-VOL** : Pressione este botão para ajustar o volume do microfone.

#### B. Bateria:

Certifique-se de que o alto-falante esteja totalmente carregado ao usá-lo pela primeira vez. Siga estes passos para carregar seu MSB0:

1. Ligue o MSB0 ao seu PC. A luz VERMELHA será mostrada durante o carregamento.
2. Quando a luz está apagada, o MSB0 está totalmente carregado.

#### C. Modo Bluetooth:

Uma vez que o modo Bluetooth esteja ativado, o LED mostrará “BLUE” na tela, indicando que o alto-falante está pronto para se conectar. Quando a palavra “BLUE” aparecer no visor, MSB0 pode ser conectado ao telefone ou tablet com sucesso. Siga estas etapas para conectar seu smartphone / tablet via bluetooth:

1. Inicie o modo Bluetooth no seu telefone / tablet e toque em "dispositivo de pesquisa". Seu telefone / tablet começará a procurar dispositivos Bluetooth.
2. O telefone / tablet exibirá “MSB0” na sua lista de dispositivos Bluetooth. Toque nele para se conectar.
3. Reproduza o arquivo de áudio que você deseja ouvir através do seu MSB0.

#### D. Modo USB:

Conecte o pendrive USB na porta USB. O MSB0 mudará para o modo USB e o arquivo de áudio será reproduzido automaticamente.

Se você quiser alternar os modos enquanto o USB estiver conectado, basta tocar em “M” e alternar entre os modos.

#### E. Microfone:

Conecte seu microfone ao MSB0 através da porta jack e o MSB0 mudará para o modo Karaoké, permitindo que você use o alto-falante como um amplificador de voz.

#### F. Modo AUX:

Conecte um dispositivo (como telefones, computadores, tablets ou i-pods) à porta AUX via minijack e você poderá usar o MSB0 como alto-falante.

#### Perguntas frequentes

Questões	Soluções
Conexão sem sucesso	1. Certifique-se de que o alto-falante esteja no modo Bluetooth. 2. Certifique-se de que o alto-falante não esteja conectado a outro dispositivo. 3. Verifique se há muitos dispositivos Bluetooth funcionando na área, isso pode interferir na sua conexão. 4. Tente reiniciar o Bluetooth do seu dispositivo e reconecte-o ao alto-falante novamente.
Sem distorção de voz / som	1. Verifique o volume do telefone e do alto-falante e ajuste-o. 2. Verifique se a bateria está fraca e recarregue-a se necessário.
Engasgando música	1. Verifique se o dispositivo está muito longe do dispositivo Bluetooth. 2. Verifique se existe algum obstáculo entre o alto-falante e o dispositivo.
LED indicador não está brilhando	1. A bateria está fraca. 2. Recarregue e reinicie o alto-falante.

#### ⚠ Precauções

1. Por favor, armazene o produto em um ambiente com temperatura ambiente.
2. Não exponha o produto em condições de chuva ou chuva.
3. Não deixe cair o produto.
4. Não desmonte ou conserte o produto sozinho. Qualquer desmontagem ou reparação invalidará a garantia.
5. Por favor, use a tensão correta ao carregar o alto-falante.
6. Não use o alto-falante em volume alto por muito tempo: isso pode causar danos à audição.

De Mars Gaming, nous voulons vous remercier d'avoir acheté notre haut-parleur Bluetooth MSB0. Profitez de votre musique où que vous soyez!

Note à l'utilisateur: Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser votre haut-parleur et conservez cette fiche pour référence ultérieure

#### A. Boutons:

⏻ **ON/OFF** : Tournez le haut-parleur ON en faisant glisser ce bouton vers la droite et tournez-le OFF en faisant glisser le bouton vers la gauche

**M** : Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les différents modes: Bluetooth, USB, MicroSD, Radio FM..

⏮/– : Touchez ce bouton pour passer à la dernière chanson. Appuyez et maintenez pour réduire le volume.

▶/|| : Appuyez sur cette touche pour lire la musique, appuyez à nouveau pour la mettre en pause.

⏭/+ : Touchez ce bouton pour passer à la chanson suivante. Appuyez et maintenez pour augmenter le volume.

**MIC-VOL** : Appuyez sur ce bouton pour régler le volume du microphone.

#### B. Batterie:

Assurez-vous que le haut-parleur est complètement chargé lorsque vous l'utilisez pour la première fois. Suivez ces étapes pour charger votre MSB0:

1. Connectez le MSB0 à votre PC. Le voyant ROUGE montrera pendant le chargement.
2. Lorsque le voyant est éteint, MSB0 est complètement chargé.

#### C. Mode Bluetooth:

Une fois le mode Bluetooth activé, la DEL affichera "BLUE" à l'écran, indiquant que le haut-parleur est prêt à se connecter. Lorsque le mot "BLEU" apparaît à l'écran, MSB0 peut être connecté au téléphone ou à la tablette avec succès. Suivez ces étapes pour connecter votre téléphone / tablette via Bluetooth:

1. Démarrez le mode Bluetooth sur votre téléphone / tablette et appuyez sur "Rechercher périphérique". Votre téléphone / tablette commencera à rechercher des appareils Bluetooth.
2. Le téléphone / la tablette affichera "MSB0" sur sa liste de périphériques Bluetooth. Robinet sur elle pour se connecter.
3. Jouez le fichier audio que vous souhaitez écouter via votre MSB0.

#### D. Mode USB:

Branchez la clé USB dans le port USB. MSB0 passera en mode USB et le fichier audio sera lu automatiquement.

Si vous souhaitez changer de mode alors que l'USB est connecté, appuyez simplement sur "M" et passez d'un mode à l'autre.

#### E. Microphone:

Connectez votre microphone au MSB0 via le port jack et le MSB0 passera en mode karaoke, vous permettant d'utiliser le haut-parleur comme amplificateur vocal.

#### F. Mode AUX:

Connectez un périphérique (tel que des téléphones, des ordinateurs, des tablettes ou des i-pod) au port AUX via minijack et vous pourrez utiliser le MSB0 comme haut-parleur.

#### Questions fréquemment posées

Des questions	Solutions
Connexion infructueuse	1. Assurez-vous que le haut-parleur est en mode Bluetooth. 2. Assurez-vous que le haut-parleur n'est pas connecté à un autre appareil. 3. Vérifiez s'il y a trop d'appareils Bluetooth dans la zone, il peut interférer sa connexion. 4. Essayez de redémarrer le Bluetooth de votre appareil et reconnectez-vous l'orateur à nouveau.
Pas de voix / distorsion sonore	1. Vérifiez le volume du téléphone et du haut-parleur et ajustez-le. 2. Vérifiez si la batterie est faible et rechargez-la si nécessaire.
Bégaiement la musique	1. Vérifiez si le périphérique est trop éloigné du périphérique Bluetooth. 2. Vérifiez s'il y a un obstacle entre l'enceinte et l'appareil.
Indicateur LED ne brille pas	1. La batterie est faible. 2. Rechargez-le et redémarrez le haut-parleur.

#### ⚠ Précautions

1. Veuillez stocker le produit dans un environnement à température ambiante.
2. Ne pas exposer le produit sous la pluie ou dans des conditions humides.
3. Ne laissez pas tomber le produit.
4. Ne démontez pas et ne réparez pas le produit par vous-même. Tout démontage ou réparation invalidera la garantie.
5. Veuillez utiliser la tension correcte lors de la charge du haut-parleur.
6. N'utilisez pas le haut-parleur à un volume élevé pendant une longue période: cela pourrait endommager votre ouïe.

Von Mars Gaming möchten wir Ihnen für den Kauf unseres Bluetooth-Lautsprechers MSB0 danken. Genießen Sie Ihre Musik wo immer Sie sind!

Hinweis für den Benutzer: Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie Ihren Lautsprecher benutzen, und bewahren Sie dieses Blatt zur späteren Bezugnahme auf

#### A. Tasten:

⏻ **ON/OFF** : Schalten Sie den Lautsprecher ON, indem Sie diesen Knopf nach rechts schieben und ihn durch Drücken des Knopfes nach links OFF schalten

**M** : Drücken Sie diese Taste, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln: Bluetooth, USB, MicroSD, FM Radio..

⏮/– : Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zum letzten Titel zu wechseln. Drücken und halten, um die Lautstärke zu verringern.

▷/|| : Drücken Sie diese Taste, um die Musik abzuspielen, drücken Sie sie erneut, um sie anzuhalten.

⏭/+ : Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zum nächsten Titel zu wechseln. Drücken und halten, um die Lautstärke zu erhöhen.

**MIC-VOL** : Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Mikrofons einzustellen.

#### B. Batterie:

Bitte stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, wenn Sie ihn zum ersten Mal benutzen. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihr MSB0 zu laden:

1. Verbinden Sie das MSB0 mit Ihrem PC. ROTES Licht wird während des Ladevorgangs angezeigt.
2. Wenn das Licht aus ist, ist MSB0 vollständig geladen.

#### C. Bluetooth-Modus:

Sobald der Bluetooth-Modus aktiviert ist, zeigt die LED "BLUE" auf dem Bildschirm an und zeigt an, dass der Lautsprecher bereit ist, eine Verbindung herzustellen. Wenn das Wort "BLUE" im Display erscheint, kann MSB0 erfolgreich mit dem Telefon oder Tablet verbunden werden. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihr Telefon / Tablet über Bluetooth zu verbinden:

1. Starten Sie den Bluetooth-Modus auf Ihrem Telefon / Tablet und tippen Sie auf "Gerät suchen". Ihr Telefon / Tablet sucht nach Bluetooth-Geräten.
2. Das Telefon / Tablet zeigt "MSB0" in seiner Bluetooth-Geräteliste an. Zupfahn darauf zu verbinden.
3. Spielen Sie die Audiodatei ab, die Sie über Ihr MSB0 hören möchten.

#### D. USB-Modus:

Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss. MSB0 wechselt in den USB-Modus und die Audiodatei wird automatisch abgespielt.

Wenn Sie den Modus wechseln möchten, während der USB-Anschluss angeschlossen ist, tippen Sie einfach auf "M" und wechseln Sie zwischen den Modi.

#### E. Mikrophon:

Verbinden Sie Ihr Mikrophon mit dem MSB0 über den Klinkenanschluss und MSB0 schaltet in den karaoke modus, so dass Sie den Lautsprecher als Sprachverstärker verwenden können.

#### F. AUX-Modus:

Schließen Sie ein Gerät (z. B. Telefone, Computer, Tablets oder i-Pods) über den Mini-Anschluss an den AUX-Anschluss an und Sie können das MSB0 als Lautsprecher verwenden.

#### Häufig gestellte Fragen

Fragen	Lösungen
Erfolgreiche Verbindung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vergewissern Sie sich, dass sich der Lautsprecher im Bluetooth Modus befindet.</li><li>2. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist.</li><li>3. Überprüfen Sie, ob zu viele Bluetooth-Geräte in der Bereich, kann es die Verbindung stören.</li><li>4. Versuchen Sie, das Bluetooth Ihres Geräts neu zu starten und erneut mit dem Lautsprecher zu verbinden.</li></ol>
Keine Stimme / Tonverzerrung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Überprüfen Sie die Lautstärke von Telefon und Lautsprecher und stellen Sie sie ein.</li><li>2. Überprüfen Sie, ob die Batterie leer ist und laden Sie sie gegebenenfalls auf.</li></ol>
Stottern Musik-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Überprüfen Sie, ob das Gerät zu weit vom Bluetooth-Gerät entfernt ist.</li><li>2. Überprüfen Sie, ob sich zwischen dem Lautsprecher und dem Gerät ein Hindernis befindet.</li></ol>
LED-Anzeige leuchtet nicht	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Die Batterie ist schwach.</li><li>2. Laden Sie es auf und starten Sie den Lautsprecher neu.</li></ol>

#### ⚠ Vorsichtsmaßnahmen

1. Bitte lagern Sie das Produkt in einer Umgebung mit Raumtemperatur.
2. Setzen Sie das Produkt nicht Regen oder Nässe aus.
3. Lassen Sie das Produkt nicht fallen.
4. Zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Jede Demontage oder Reparatur führt zum Erlöschen der Garantie.
5. Bitte verwenden Sie die korrekte Spannung beim Aufladen des Lautsprechers.
6. Verwenden Sie den Lautsprecher nicht für längere Zeit in hoher Lautstärke: Dies kann zu Gehörschäden führen.

Z Mars Gaming chcemy podziękować za zakup naszego głośnika Bluetooth MSB0. Ciesz się muzyką, gdziekolwiek jesteś!

Uwaga dla użytkownika: Przeczytaj ten podręcznik przed użyciem głośnika i zachowaj ten arkusz do wykorzystania w przyszłości

#### A. Guziki:

🔊 **ON/OFF** : Włącz głośnik ON, przesuwając ten przycisk w prawo i obracając go OFF, przesuwając przycisk w lewo.

**M** : Naciśnij ten przycisk, aby przełączać pomiędzy różnymi trybami: Bluetooth, USB, MicroSD, Radio FM..

⏮/- : Dotknij tego przycisku, aby przejść do ostatniej piosenki. Naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność.

▶/II : Naciśnij ten przycisk, aby odtworzyć muzykę, naciśnij ponownie, aby wstrzymać.

▶/+ : Dotknij tego przycisku, aby przejść do następnego utworu. Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność.

**MIC-VOL** : Naciśnij ten przycisk, aby wyregulować głośność mikrofonu.

#### B. Bateria:

Upewnij się, że głośnik jest w pełni naładowany, gdy używasz go po raz pierwszy. Wykonaj następujące kroki, aby naładować swój MSB0:

1. Podłącz MSB0 do komputera. CZERWONE światło będzie się świecić podczas ładowania.
2. Kiedy światło jest wyłączone, MSB0 jest w pełni naładowany.

#### C. Tryb Bluetooth:

Po włączeniu trybu Bluetooth dioda LED wyświetli na ekranie komunikat "BLUE", wskazując, że głośnik jest gotowy do podłączenia. Gdy na wyświetlaczu pojawi się słowo "NIEBIESKI", MSB0 może zostać pomyślnie podłączony do telefonu lub tabletu. Wykonaj następujące kroki, aby podłączyć telefon / tablet przez Bluetooth:

1. Uruchom tryb Bluetooth na telefonie / tablecie i naciśnij "urządzenie wyszukiwania". Twój telefon / tablet zacznie wyszukiwać urządzenia Bluetooth.
2. Telefon / tablet wyświetli "MSB0" na liście urządzeń Bluetooth. Stuknij w to, aby się połączyć.
3. Odtwórz plik audio, który chcesz odsłuchać za pomocą MSB0.

#### D. Tryb USB:

Podłącz pendrive USB do portu USB. MSB0 przełączy się na tryb USB, a plik audio zostanie automatycznie odtworzony.

Jeśli chcesz przełączać tryby, gdy podłączony jest USB, po prostu wybierz "M" i przełączaj pomiędzy trybami.

#### E. Mikrofon:

Podłącz mikrofon do gniazda MSB0 za pośrednictwem gniazda jack, a MSB0 przejdzie w tryb karaoke, umożliwiając użycie głośnika jako wzmacniacza głosu.

#### F. Tryb AUX:

Podłącz urządzenie (takie jak telefony, komputery, tablety lub i-pods) do portu AUX przez minijack i będziesz mógł używać MSB0 jako głośnika.

#### Często Zadawane Pytania

Pytania	Rozwiązania
Nieudane połączenie	1. Upewnij się, że głośnik działa w trybie Bluetooth. 2. Upewnij się, że głośnik nie jest podłączony do innego urządzenia. 3. Sprawdź, czy w okolicy działa zbyt wiele urządzeń Bluetooth, może to zakłócać połączenie. 4. Spróbuj ponownie uruchomić Bluetooth urządzenia i ponownie połączyć się z głośnikiem.
Brak zniekształceń głosu/dźwięku	1. Sprawdź głośność telefonu i głośnika i dostosuj go. 2. Sprawdź, czy poziom naładowania akumulatora jest niski i naładuj go, jeśli to konieczne.
Jąkanie muzyka	1. Sprawdź, czy urządzenie znajduje się zbyt daleko od urządzenia Bluetooth. 2. Sprawdź, czy między głośnikiem a urządzeniem nie ma żadnych przeszkód.
Wskaźnik LED nie świeci	1. Akumulator jest niski. 2. Naładuj i ponownie uruchom głośnik.

#### ⚠ Środki ostrożności

1. Proszę przechowywać produkt w środowisku o temperaturze pokojowej.?
2. Nie wystawiaj produktu na działanie deszczu ani wilgoci.
3. Nie upuszczaj produktu.
4. Nie należy samodzielnie rozmontowywać ani naprawiać produktu. Dowolny demontaż lub naprawa spowoduje unieważnienie gwarancji.
5. Podczas ładowania głośnika należy używać prawidłowego napięcia.
6. Nie używaj głośnika w wysokiej głośności przez dłuższy czas: może to spowodować uszkodzenie słuchu.

От Mars Gaming мы хотим поблагодарить вас за покупку нашего MSB0 Bluetooth Speaker. Наслаждайтесь своей музыкой, где бы вы ни были!

Примечание для пользователя: Пожалуйста, прочитайте это руководство перед использованием динамика и сохраните этот лист для дальнейшего использования

#### А. Кнопки:

⏻ **ON/OFF** : Включите динамик, сдвинув эту кнопку вправо и выключите его, сдвинув кнопку влево.

**M** : Нажмите эту кнопку для переключения между различными режимами: Bluetooth, USB, MicroSD, FM-радио..

⏮/– : Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к последней песне. Нажмите и удерживайте, чтобы уменьшить громкость.

▷/|| : Нажмите эту кнопку, чтобы воспроизвести музыку, нажмите еще раз, чтобы приостановить ее.

⏭/+ : Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к следующей песне. Нажмите и удерживайте, чтобы увеличить громкость.

**MIC-VOL** : Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать громкость микрофона.

#### В. аккумулятор:

Пожалуйста, убедитесь, что динамик полностью заряжен, когда вы используете его в первый раз. Выполните следующие действия, чтобы зарядить MSB0:

1. Подключите MSB0 к компьютеру. Во время зарядки будет отображаться красный индикатор.
2. Когда свет выключен, MSB0 полностью заряжен.

#### С. Режим Bluetooth:

После активации режима Bluetooth светодиод отобразит на экране “BLUE”, что означает, что динамик готов к подключению. Когда на дисплее появляется слово «BLUE», MSB0 может быть успешно подключен к телефону или планшету. Выполните следующие шаги для подключения телефона / планшета через Bluetooth:

1. Запустите режим Bluetooth на телефоне / планшете и нажмите «устройство поиска». Ваш телефон / планшет начнет поиск устройств Bluetooth.
2. Телефон / планшет отобразит «MSB0» в списке устройств Bluetooth. Нажмите на него, чтобы подключиться.
3. Воспроизведите аудиофайл, который вы хотите прослушать через MSB0.

#### Д. Режим USB:

Подключите USB-накопитель к USB-порту. MSB0 переключится в режим USB, и аудиофайл будет воспроизводиться автоматически.

Если вы хотите переключать режимы при подключении USB, просто нажмите «M» и перейдите между режимами.

#### Е. Микрофон:

Подключите микрофон к MSB0 через порт разъема, и MSB0 переключится в режим Караоке, что позволит использовать динамик в качестве речевого усилителя.

#### Ф. Режим AUX:

Подключите устройство (например, телефоны, компьютеры, планшеты или i-образные модули) к порту AUX через миниджек, и вы сможете использовать MSB0 в качестве громкоговорителя.

#### Часто задаваемые вопросы

Вопросов	Решения
Неудачное соединение	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Убедитесь, что динамик находится в режиме Bluetooth.</li> <li>2. Убедитесь, что динамик не подключен к другому устройству.</li> <li>3. Убедитесь, что в области Слишком много устройств Bluetooth, это может помешать его подключению.</li> <li>4. Попробуйте перезапустить Bluetooth вашего устройства и снова подключиться к динамику.</li> </ol>
Нет звука / звука	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте громкость телефона и динамика и отрегулируйте его.</li> <li>2. Проверьте, не разрядилась ли батарея, и при необходимости зарядите ее.</li> </ol>
Заикание Музыка	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте, находится ли устройство слишком далеко от устройства Bluetooth.</li> <li>2. Проверьте, нет ли препятствий между динамиком и устройством.</li> </ol>
Светодиодный индикатор не светится	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Батарея разряжена.</li> <li>2. Перезарядите его и перезагрузите динамик.</li> </ol>

#### ⚠ Меры предосторожности

1. Пожалуйста, храните продукт в условиях комнатной температуры.
2. Не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги.
3. Не роняйте продукт. Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Любая разборка или возмещение приведет к аннулированию гарантии.
5. Пожалуйста, используйте правильное напряжение при зарядке динамика.
6. Не используйте громкоговоритель в течение длительного времени: это может привести к повреждению слуха.

ES Manual en español en [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu) / IT Manuale in italiano su [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu) / PT Manual português em [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu) / FR Manuel en français sur [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu) / DE Handbuch in deutsch in [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu) / PL Instrukcja obsługi w języku polskim [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu) / RU Руководство по эксплуатации на русском языке по адресу [www.marsgaming.eu](http://www.marsgaming.eu)